



GEAR TRACTOR

Operator's Manual

Models

936060 42" Precision Gear Tractor



Gasoline containing up to 10% ethanol (E10) or up to 10% MTBE (methyl tertiary butyl ether) is acceptable for use in this machine. The use of any gasoline exceeding 10% ethanol (E10) or 10% MTBE will void the product warranty.



ENGLISH

581 73 54-40 (21548139B) Rev. 2 01.07.14
Printed in the U.S.A.

SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers

DANGER: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH.



WARNING: In order to prevent accidental starting when setting up, transporting, adjusting or making repairs, always disconnect spark plug wire and place wire where it cannot contact spark plug.



WARNING: Do not coast down a hill in neutral, you may lose control of the tractor.



WARNING: Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Operate only at the lowest possible speed when on a slope. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

⚠️ WARNING ⚠️

Engine exhaust, some of its constituents, and certain vehicle components contain or emit chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.

⚠️ WARNING ⚠️

Battery posts, terminals and related accessories contain lead and lead compounds, chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling.

I. GENERAL OPERATION

- Read, understand, and follow all instructions on the machine and in the manual before starting.
- Do not put hands or feet near rotating parts or under the machine. Keep clear of the discharge opening at all times.
- Only allow responsible adults, who are familiar with the instructions, to operate the machine.
- Clear the area of objects such as rocks, toys, wire, etc., which could be picked up and thrown by the blades.
- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never direct discharged material toward anyone. Avoid discharging material against a wall or obstruction. Material may ricochet back toward the operator. Stop the blades when crossing gravel surfaces.
- Do not operate machine without the entire grass catcher, discharge chute, or other safety devices in place and working.
- Slow down before turning.

- Never leave a running machine unattended. Always turn off blades, set parking brake, stop engine, and remove keys before dismounting.
- Disengage blades when not mowing. Shut off engine and wait for all parts to come to a complete stop before cleaning the machine, removing the grass catcher, or unclogging the discharge chute.
- Operate machine only in daylight or good artificial light.
- Do not operate the machine while under the influence of alcohol or drugs.
- Watch for traffic when operating near or crossing roadways.
- Use extra care when loading or unloading the machine into a trailer or truck.
- Always wear eye protection when operating machine.
- Data indicates that operators, age 60 years and above, are involved in a large percentage of riding mower-related injuries. These operators should evaluate their ability to operate the riding mower safely enough to protect themselves and others from serious injury.
- Follow the manufacturer's recommendation for wheel weights or counterweights.
- Keep machine free of grass, leaves or other debris build-up which can touch hot exhaust / engine parts and burn. Do not allow the mower deck to plow leaves or other debris which can cause build-up to occur. Clean any oil or fuel spillage before operating or storing the machine. Allow machine to cool before storage.

II. SLOPE OPERATION

Slopes are a major factor related to loss of control and tip-over accidents, which can result in severe injury or death. Operation on all slopes requires extra caution. If you cannot back up the slope or if you feel uneasy on it, do not mow it.

- Mow up and down slopes, not across.
- Watch for holes, ruts, bumps, rocks, or other hidden objects. Uneven terrain could overturn the machine. Tall grass can hide obstacles.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Do not mow on wet grass. Tires may lose traction. Always keep the machine in gear when going down slopes. Do not shift to neutral and coast downhill.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- Keep all movement on the slopes slow and gradual. Do not make sudden changes in speed or direction, which could cause the machine to roll over.
- Use extra care while operating machine with grass catchers or other attachments; they can affect the stability of the machine. Do no use on steep slopes.
- Do not try to stabilize the machine by putting your foot on the ground.
- Do not mow near drop-offs, ditches, or embankments. The machine could suddenly roll over if a wheel is over the edge or if the edge caves in.



SAFETY RULES

Safe Operation Practices for Ride-On Mowers



III. CHILDREN



WARNING. CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 years of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.

Tragic accidents can occur if the operator is not alert to the presence of children. Children are often attracted to the machine and the mowing activity. Never assume that children will remain where you last saw them.

- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Never allow children to operate the machine.
- Use extra care when approaching blind corners, shrubs, trees, or other objects that may block your view of a child.

IV. TOWING

- Tow only with a machine that has a hitch designed for towing. Do not attach towed equipment except at the hitch point.
- Follow the manufacturer's recommendation for weight limits for towed equipment and towing on slopes.
- Never allow children or others in or on towed equipment.
- On slopes, the weight of the towed equipment may cause loss of traction and loss of control.
- Travel slowly and allow extra distance to stop.

V. SERVICE

SAFE HANDLING OF GASOLINE

To avoid personal injury or property damage, use extreme care in handling gasoline. Gasoline is extremely flammable and the vapors are explosive.

- Extinguish all cigarettes, cigars, pipes, and other sources of ignition.
- Use only approved gasoline container.
- Never remove gas cap or add fuel with the engine running. Allow engine to cool before refueling.
- Never fuel the machine indoors.
- Never store the machine or fuel container where there is an open flame, spark, or pilot light such as on a water heater or other appliances.
- Never fill containers inside a vehicle or on a truck or trailer bed with plastic liner. Always place containers on the ground away from your vehicle when filling.
- Remove gas-powered equipment from the truck or trailer and refuel it on the ground. If this is not possible, then refuel such equipment with a portable container, rather than from a gasoline dispenser nozzle.
- Keep the nozzle in contact with the rim of the fuel tank or container opening at all times until fueling is complete. Do not use a nozzle lock-open device.

- If fuel is spilled on clothing, change clothing immediately.
- Never overfill fuel tank. Replace gas cap and tighten securely.

GENERAL SERVICE

- Never operate machine in a closed area.
- Keep all nuts and bolts tight to ensure the equipment is in safe working condition.
- Never tamper with safety devices. Check their proper operation regularly.
- Keep machine free of grass, leaves, or other debris build-up. Clean oil or fuel spillage and remove any fuel-soaked debris. Allow machine to cool before storing.
- If you strike a foreign object, stop and inspect the machine. Repair, if necessary, before restarting.
- Never make any adjustments or repairs with the engine running.
- Check grass catcher components and the discharge chute frequently and replace with manufacturer's recommended parts, when necessary.
- Mower blades are sharp. Wrap the blade or wear gloves, and use extra caution when servicing them.
- Check brake operation frequently. Adjust and service as required.
- Maintain or replace safety and instruction labels, as necessary.



- Ensure the area is clear of bystanders before operating. Stop machine if anyone enters the area.
- Never carry passengers.
- Do not mow in reverse unless absolutely necessary. Always look down and behind before and while backing.
- Never carry children, even with the blades shut off. They may fall off and be seriously injured or interfere with safe machine operation. Children who have been given rides in the past may suddenly appear in the mowing area for another ride and be run over or backed over by the machine.
- Keep children out of the mowing area and in the watchful care of a responsible adult other than the operator.
- Be alert and turn machine off if a child enters the area.
- Before and while backing, look behind and down for small children.
- Mow up and down slopes (15° Max), not across.
- Choose a low ground speed so that you will not have to stop or shift while on the slope.
- Avoid starting, stopping, or turning on a slope. If the tires lose traction, disengage the blades and proceed slowly straight down the slope.
- If machine stops while going uphill, disengage blades, shift into reverse and back down slowly.
- Do not turn on slopes unless necessary, and then, turn slowly and gradually downhill, if possible.
- When loading or unloading this machine, do not exceed the maximum recommended operation angle of 15°.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Gasoline Capacity and type:	1.50 Gallons/5,67 L Regular Unleaded
Oil Type: (API: SG-SL)	SAE 30 (above 32°F/0°C) SAE 5W30 (below 32°F/0°C)
Oil Capacity:	W/Filter: 56 Oz./1,56 L W/out Filter: 48 Oz./1,4 L
Spark Plug:	Champion RC12YC (Gap: .030"/0,76 mm)
Charging System:	3 Amps Battery 5 Amps Headlights
Battery:	Amp/Hr: 28 Min. CCA: 230 Case size: U1R
Blade Bolt Torque:	45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm

CONGRATULATIONS on your purchase of a new tractor. It has been designed, engineered and manufactured to give you the best possible dependability and performance.

Should you experience any problem you cannot easily remedy, please contact your nearest authorized service center/department. We have competent, well-trained technicians and the proper tools to service or repair this tractor.

Please read and retain this manual. The instructions will enable you to assemble and maintain your tractor properly. Always observe the "SAFETY RULES".

CUSTOMER RESPONSIBILITIES

- Read and observe the safety rules.
- Follow a regular schedule in maintaining, caring for and using your tractor.
- Follow the instructions in the Maintenance and Storage sections of this manual.
- Wear proper Personal Protective Equipment (PPE) while operating this machine, including (at a minimum) sturdy footwear, eye protection, and hearing protection. Do not mow in shorts and/or open toed footwear.
- Always let someone know you are outside mowing.

WARNING: This tractor is equipped with an internal combustion engine and should not be used on or near any unimproved forest-covered, brush-covered or grass-covered land unless the engine's exhaust system is equipped with a spark arrester meeting applicable local or state laws (if any). If a spark arrester is used, it should be maintained in effective working order by the operator.

A spark arrester for the muffler is available through your nearest authorized service center/department.


In the state of California the above is required by law (Section 4442 of the California Public Resources Code). Other states may have similar laws. Federal laws apply on federal lands.

TABLE OF CONTENTS


SAFETY RULES	2-3
PRODUCT SPECIFICATIONS.....	4
CUSTOMER RESPONSIBILITIES.....	4
ASSEMBLY	6-7
OPERATION	8-13
MAINTENANCE SCHEDULE	14

MAINTENANCE	14-17
SERVICE AND ADJUSTMENTS.....	18-22
STORAGE.....	23
TROUBLESHOOTING	24-25
WARRANTY.....	26

UNASSEMBLED PARTS



Steering Wheel




Steering Wheel Adapter

Steering




Steering Wheel Insert



Steering Boot




(1) Bolt



(1) Large Flat Washer



(1) Lock Washer




(1) Seat


Seat



(1) Lock Washer




(1) Large Flat Washer




(1) Bolt

Keys




Key(s)

Oil Drain Extension



Slope Sheet



ASSEMBLY

Your new tractor has been assembled at the factory with exception of those parts left unassembled for shipping purposes. To ensure safe and proper operation of your tractor all parts and hardware you assemble must be tightened securely. Use the correct tools as necessary to ensure proper tightness.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY

A socket wrench set will make assembly easier. Standard wrench sizes are listed.

(1) 5/16" wrench	Utility knife
(2) 7/16" wrenches	Tire pressure gauge
(2) 1/2" wrenches	Pliers
(1) 9/16" wrench	

When right or left hand is mentioned in this manual, it means when you are in the operating position (seated behind the steering wheel).

TO REMOVE TRACTOR FROM CARTON

UNPACK CARTON

- Remove all accessible loose parts and parts cartons from carton .
- Remove end panels and lay side panels flat.
- Check for any additional loose parts or cartons and remove.

BEFORE REMOVING TRACTOR FROM SKID

CHECK BATTERY (See Fig. 1)

- Lift seat to raised position.

NOTE: If this battery is put into service after month and year indicated on label (label is located between terminals) charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual for charging instructions.)

- For battery and battery cable installation see "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section in this manual.




Fig. 1

TO INSTALL STEERING WHEEL (See Fig. 2)

ASSEMBLE EXTENSION SHAFT AND BOOT

- Slide extension shaft onto lower steering shaft.
- Place tabs of steering boot over tab slots in dash and push down to secure.

INSTALL STEERING WHEEL

- Position front wheels of the tractor so they are pointing straight forward.
- Remove steering wheel adapter from steering wheel and slide adapter onto steering shaft extension.
- Position steering wheel so cross bars are horizontal (left to right) and slide inside boot and onto adapter.
- Assemble large flat washer, lock washer, hex bolt and tighten securely.
- Snap steering wheel insert into center of steering wheel.
- Remove protective materials from tractor hood and grill.

IMPORTANT: CHECK FOR AND REMOVE ANY STAPLES IN SKID THAT MAY PUNCTURE TIRES WHERE TRACTOR IS TO ROLL OFF SKID.




Fig. 2

ASSEMBLY

INSTALL SEAT (See Fig. 3)

Adjust seat before tightening adjustment bolt.

- Remove adjustment bolt, lock washer and flat washer securing seat to cardboard packing and set aside for assembly of seat to tractor.
- Pivot seat upward and remove from the cardboard packing. Remove the cardboard packing and discard.
- Place seat on seat pan and assemble shoulder bolt. Tighten shoulder bolt securely.
- Assemble adjustment bolt, lock washer and flat washer loosely. Do not tighten.
- Lower seat into operating position and sit on seat.
- Slide seat until a comfortable position is reached which allows you to press clutch/brake pedal all the way down.
- Get off seat without moving its adjusted position.
- Raise seat and tighten adjustment bolt securely.




Fig. 3

NOTE: You may now roll your tractor off the skid. Continue using the instructions that follow to remove the tractor from the skid.

⚠ WARNING: Before starting, read, understand and follow all instructions in the Operation section of this manual. Ensure tractor is in a well-ventilated area. Ensure the area in front of tractor is clear of other people and objects.

TO ROLL TRACTOR OFF SKID (See Operation section for location and function of controls)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Release parking brake by depressing clutch/brake pedal.
- Place gearshift lever in neutral position.
- Roll tractor forward off skid.
- Remove banding holding the deflector shield up against tractor.

Continue with the instructions that follow.

CHECK TIRE PRESSURE

The tires on your tractor were overinflated at the factory for shipping purposes. Correct tire pressure is important for best cutting performance.

- Reduce tire pressure to PSI shown on tires.

CHECK DECK LEVELNESS

For best cutting results, mower housing should be properly leveled. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.

CHECK FOR PROPER POSITION OF ALL BELTS

See the figures that are shown for replacing motion and mower blade drive belts in the Service and Adjustments section of this manual. Verify that the belts are routed correctly.

CHECK BRAKE SYSTEM

After you learn how to operate your tractor, check to see that the brake is operating properly. See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.

✓ CHECKLIST

BEFORE YOU OPERATE YOUR NEW TRACTOR, WE WISH TO ENSURE THAT YOU RECEIVE THE BEST PERFORMANCE AND SATISFACTION FROM THIS QUALITY PRODUCT.

PLEASE REVIEW THE FOLLOWING CHECKLIST:


- ✓ All assembly instructions have been completed.
- ✓ No remaining loose parts in carton.
- ✓ Battery is properly prepared and charged.
- ✓ Seat is adjusted comfortably and tightened securely.
- ✓ All tires are properly inflated. (For shipping purposes, the tires were overinflated at the factory.)
- ✓ Ensure mower deck is properly leveled side-to-side/front-to-rear for best cutting results. (Tires must be properly inflated for leveling.)
- ✓ Check mower and drive belts. Ensure they are routed properly around pulleys and inside all belt keepers.
- ✓ Check wiring. See that all connections are still secure and wires are properly clamped.

WHILE LEARNING HOW TO USE YOUR TRACTOR, PAY EXTRA ATTENTION TO THE FOLLOWING IMPORTANT ITEMS:

- ✓ Engine oil is at proper level.
- ✓ Fuel tank is filled with fresh, clean, regular unleaded gasoline.
- ✓ Become familiar with all controls, their location and functions. Operate them before you start the engine.
- ✓ Ensure brake system is in safe operating condition.
- ✓ Ensure Operator Presence System and Reverse Operation System (ROS) are working properly. (See the Operation and Maintenance sections in this manual.)

OPERATION

These symbols may appear on your tractor or in literature supplied with the product. Learn and understand their meaning.



Failure to follow instructions could result in serious injury or death. The safety alert symbol is used to identify safety information about hazards which can result in death, serious injury and/or property damage.



DANGER indicates a hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.



WARNING indicates a hazard which, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazard which, if not avoided, might result in minor or moderate injury.



CAUTION when used without the alert symbol, indicates a situation that could result in damage to the tractor and/or engine.



HOT SURFACES indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.



FIRE indicates a hazard which, if not avoided, could result in death, serious injury and/or property damage.

OPERATION

KNOW YOUR TRACTOR

READ THIS MANUAL AND SAFETY RULES BEFORE OPERATING YOUR TRACTOR

Compare the illustrations with your tractor to familiarize yourself with the locations of various controls and adjustments. Save this manual for future reference.




Fig. 4

Our tractors conform to the safety standards of the American National Standards Institute.

ATTACHMENT CLUTCH LEVER - Used to engage the mower blades, or other attachments mounted to your tractor.

ATTACHMENT LIFT LEVER - Used to raise, lower, and adjust the mower deck or other attachments mounted to your tractor.

CLUTCH/BRAKE PEDAL - Used for declutching and braking the tractor and starting the engine.

GEARSHIFT LEVER - Selects the speed and direction of the tractor.

IGNITION SWITCH - Used for starting and stopping the engine.

LIFT LEVER PLUNGER - Used to release attachment lift lever when changing its position.

PARKING BRAKE - Locks clutch/break pedal into the brake position.

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) "ON" POSITION - Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse.

THROTTLE/CHOKE CONTROL - Used for starting and controlling engine speed.

OPERATION



The operation of any tractor can result in foreign objects thrown into the eyes, which can result in severe eye damage. Always wear safety glasses or eye shields while operating your tractor or performing any adjustments or repairs. We recommend standard safety glasses or a wide vision safety mask worn over spectacles.

HOW TO USE YOUR TRACTOR

TO SET PARKING BRAKE (See Fig. 5)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. When engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake will shut off the engine.

- Depress clutch/brake pedal into full "BRAKE" position and hold.
- Place parking brake lever in "ENGAGED" position and release pressure from clutch/brake pedal. Pedal should remain in "BRAKE" position. Make sure parking brake will hold tractor secure.




Fig. 5

STOPPING (See Fig. 5)

MOWER BLADES -

- To stop mower blades, place attachment clutch control in the "DISENGAGED" position (★).

GROUND DRIVE -

- To stop ground drive, depress clutch/brake pedal into full "BRAKE" position.
- Move gearshift lever to neutral position.

ENGINE -

- Move throttle control to fast position.

NOTE: Failure to move throttle control to fast position, before stopping may cause engine to "backfire".

- Turn ignition key to "STOP" position and remove key. Always remove key when leaving tractor to prevent unauthorized use.
- Never use the choke to stop the engine.

IMPORTANT: LEAVING THE IGNITION SWITCH IN ANY POSITION OTHER THAN "STOP" WILL CAUSE THE BATTERY TO DISCHARGE AND GO DEAD.

NOTE: Under certain conditions when tractor is standing idle with the engine running, hot engine exhaust gases may cause "browning" of grass. To eliminate this possibility, always stop engine when stopping tractor on grass areas.



CAUTION: Always stop tractor completely, as described above, before leaving the operator's position; to empty grass catcher, etc.

TO USE THROTTLE CONTROL (See Fig. 5)

Always operate engine at full throttle.

- Operating engine at less than full throttle reduces the battery charging rate.
- Full throttle offers the best bagging and mower performance.

TO MOVE FORWARD AND BACKWARD (See Fig. 5)

The direction and speed of movement is controlled by the gearshift lever.

- Start tractor with clutch/brake pedal depressed and gearshift lever in neutral position.
- Move gearshift lever to desired position.
- Slowly release clutch/brake pedal to start movement.
- To increase or decrease speed, move gearshift lever to desired position.

NOTE: IT IS NOT NECESSARY TO BRING TRACTOR TO A COMPLETE STOP BEFORE SHIFTING.

TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT (See Fig. 5)

The position of the attachment lift lever determines the cutting height.

- Grasp lift lever.
- Press plunger with thumb and move lever to desired position.

The cutting height range is approximately 1-1/2 to 4" (38,1 to 101,6 mm). The heights are measured from the ground to the blade tip with the engine not running. These heights are approximate and may vary depending upon soil conditions, height of grass and types of grass being mowed.

- The average lawn should be cut to approximately 2-1/2" (63,5 mm) during the cool season and to over 3" (76,2 mm) during hot months. For healthier and better looking lawns, mow often and after moderate growth.
- For best cutting performance, grass over 6" (152,4 mm) in height should be mowed twice. Make the first cut relatively high; the second to desired height.

OPERATION

REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 6)

Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS). Any attempt by the operator to travel in the reverse direction with the attachment clutch engaged will shut off the engine unless ignition key is placed in the ROS "ON" position.

WARNING: Backing up with the attachment clutch engaged while mowing is strongly discouraged. Turning the ROS "ON", to allow reverse operation with the attachment clutch engaged, should only be done when the operator decides it is necessary to reposition the machine with the attachment engaged. **Do not mow in reverse unless absolutely necessary.**

USING THE REVERSE OPERATION SYSTEM (See Fig. 6)

Only use if you are certain no children or other bystanders will enter the mowing area.

- Depress clutch/brake pedal all the way down and hold.
- With engine running, turn ignition key counterclockwise to ROS "ON" position.
- Look down and behind before backing.
- Move gear shift lever to reverse (R) position and slowly release clutch/brake pedal to start movement.
- When use of the ROS is no longer needed, turn the ignition key clockwise to engine "ON" position.



ROS "ON"
POSITION



ENGINE "ON" POSITION
(NORMAL OPERATING)

Fig. 6

TO OPERATE ON HILLS



WARNING: Do not drive up or down hills with slopes greater than 15° and do not drive across any slope.

- Choose the slowest speed before starting up or down hills.
- Avoid stopping or changing speed on hills.
- If slowing is necessary, move throttle control lever to slower position.
- If stopping is absolutely necessary, push clutch/brake pedal quickly to brake position and engage parking brake.
- Move gearshift lever to 1st gear. Ensure you have allowed room for tractor to roll slightly as you restart movement.
- To restart movement, slowly release parking brake and clutch/brake pedal.
- Make all turns slowly.

TO OPERATE MOWER (See Fig. 7)

Your tractor is equipped with an operator presence sensing switch. Any attempt by the operator to leave the seat with the engine running and the attachment clutch engaged will shut off the engine. You must remain fully and centrally positioned in the seat to prevent the engine from hesitating or cutting off when operating your equipment on rough, rolling terrain or hills.

- Select desired height of cut. (See "TO ADJUST MOWER CUTTING HEIGHT".)
- Start mower blades by engaging attachment clutch control.

TO STOP MOWER BLADES (See Fig. 7)

Disengage attachment clutch control.



CAUTION: Do not operate the mower without either the entire grass catcher, on mowers so equipped, or the deflector chute in place.




Fig. 7

TO TRANSPORT

- Raise attachment lift to highest position with attachment lift control.
- When pushing or towing your tractor, ensure gearshift lever is in neutral (N) position.
- Do not push or tow tractor at more than five (5) mph (8 km/h).

NOTE: To protect hood from damage when transporting your tractor on a truck or a trailer, ensure hood is closed and secured to tractor. Use an appropriate means of tying hood to tractor (rope, cord, etc.).

TOWING CARTS AND OTHER ATTACHMENTS

Tow only the attachments that are recommended by and comply with specifications of the manufacturer of your tractor. Use common sense when towing. Too heavy of a load, while on a slope, is dangerous. Tires can lose traction with the ground and cause you to lose control of your tractor.

OPERATION

BEFORE STARTING THE ENGINE

CHECK ENGINE OIL LEVEL

The engine in your tractor has been shipped from the factory already filled with summer weight oil.

- Check engine oil with tractor on level ground.
- Remove oil fill cap/dipstick and wipe clean, reinsert the dipstick and screw cap tight, wait for a few seconds, remove and read oil level. If necessary, add oil until "FULL" mark on dipstick is reached. Do not overfill.
- For cold weather operation you should change oil for easier starting. (See "OIL VISCOSITY CHART" in the Maintenance section of this manual.)
- To change engine oil, see the Maintenance section in this manual.

ADD GASOLINE

- Fill fuel tank to bottom of filler neck. Do not overfill. Use fresh, clean, regular gasoline with a minimum of 87 octane. Do not mix oil with gasoline. Purchase fuel in quantities that can be used within 30 days to ensure fuel freshness.



CAUTION: Wipe off any spilled oil or fuel. Do not store, spill or use gasoline near an open flame.

IMPORTANT: WHEN OPERATING IN TEMPERATURES BELOW 32°F (0°C), USE FRESH, CLEAN WINTER GRADE GASOLINE TO HELP ENSURE GOOD COLD WEATHER STARTING.

CAUTION: Alcohol blended fuels (called gasohol or using ethanol or methanol) can attract moisture which leads to separation and formation of acids during storage. Acidic gas can damage the fuel system of an engine while in storage. To avoid engine problems, the fuel system should be emptied before storage of 30 days or longer. Drain the gas tank, start the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty. Use fresh fuel next season. See Storage Instructions for additional information. Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur. Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

TO START ENGINE (See Fig. 4)

When starting the engine for the first time or if the engine has run out of fuel, it will take extra cranking time to move fuel from the tank to the engine.

- Sit on seat in operating position, depress clutch/brake pedal and set parking brake.
- Place gear shift lever in neutral position.
- Move attachment clutch to "DISENGAGED" position.
- Move throttle control to choke position.

NOTE: Before starting, read the warm and cold starting procedures below.

- Insert key into ignition and turn key clockwise to "START" position and release key as soon as engine starts. Do not run starter continuously for more than fifteen seconds per minute. If the engine does not start after several attempts, move throttle control to fast position, wait a few minutes and try again. If engine still does not start, move the throttle control back to the choke position and retry.

WARM WEATHER STARTING (50°F/10°C and above)

- When engine starts, move the throttle control to the fast position.
- The attachments and ground drive can now be used. If the engine does not accept the load, restart the engine and allow it to warm up for one minute using the choke as described above.

COLD WEATHER STARTING (50°F/10°C and below)

- When engine starts, allow engine to run with the throttle control in the choke position until the engine runs roughly, then move throttle control to fast position. This may require an engine warm-up period from several seconds to several minutes, depending on the temperature.
- The attachments can also be used during the engine warm-up period.

OPERATION

MOWING TIPS

- DO NOT use tire chains when the mower housing is attached to tractor.
- Mower should be properly leveled for best mowing performance. See "TO LEVEL MOWER HOUSING" in the Service and Adjustments section of this manual.
- The left hand side of mower should be used for trimming.
- Drive so that clippings are discharged onto the area that has been cut. Have the cut area to the right of the tractor. This will result in a more even distribution of clippings and more uniform cutting.
- When mowing large areas, start by turning to the right so that clippings will discharge away from shrubs, fences, driveways, etc. After one or two rounds, mow in the opposite direction making left hand turns until finished (See Fig. 8).




Fig. 8

- If grass is extremely tall, it should be mowed twice to reduce load and possible fire hazard from dried clippings. Make first cut relatively high; the second to the desired height.
- Do not mow grass when it is wet. Wet grass will plug mower and leave undesirable clumps. Allow grass to dry before mowing.
- **Always operate engine at full throttle when mowing** to ensure better mowing performance and proper discharge of material. Regulate ground speed by selecting a low enough gear to give the mower cutting performance as well as the quality of cut desired.
- When operating attachments, select a ground speed that will suit the terrain and give best performance of the attachment being used.

MAINTENANCE

MAINTENANCE SCHEDULE		BEFORE EACH USE	EVERY 8 HOURS	EVERY 25 HOURS	EVERY 50 HOURS	EVERY 100 HOURS	EVERY SEASON	BEFORE STORAGE
T R A C T O R	Check Brake Operation	✓	✓					
	Check Tire Pressure	✓	✓					
	Check Operator Presence and ROS Systems	✓						
	Check for Loose Fasteners	✓				✓		✓
	Check/Replace Mower Blades			✓ ₃				
	Lubrication Chart			✓				✓
	Check Battery Level			✓ ₄				
	Clean Battery and Terminals			✓				✓
	Check Transaxle Cooling			✓				
	Check Mower Levelness				✓			
E N G I N E	Check Engine Oil Level	✓	✓					
	Change Engine Oil (models with oil filter)				✓ _{1,2}			✓
	Change Engine Oil (models without oil filter)			✓ _{1,2}				✓
	Clean Air Filter		✓ ₂					
	Clean Air Screen		✓ ₂					
	Inspect Muffler/Spark Arrester				✓			
	Replace Oil Filter (if equipped)					✓ _{1,2}		
	Clean Engine Cooling Fins					✓ ₂		
	Replace Spark Plug					✓	✓	
	Replace Air Filter Paper Cartridge					✓ ₂		
	Replace Fuel Filter						✓	

1 - Change more often when operating under a heavy load or in high ambient temperatures

2 - Service more often when operating in dirty or dusty conditions.

3 - Replace blades more often when mowing in sandy soil.

4 - Not required if equipped with maintenance-free battery.

GENERAL RECOMMENDATIONS

The warranty on this tractor does not cover items that have been subjected to operator abuse or negligence. To receive full value from the warranty, operator must maintain tractor as instructed in this manual.

Some adjustments will need to be made periodically to properly maintain your tractor.


At least once a season, check to see if you should make any of the adjustments described in the Service and Adjustments section of this manual.

- At least once a year you should replace the spark plug, clean or replace air filter, and check blades and belts for wear. A new spark plug and clean air filter assure proper air-fuel mixture and help your engine run better and last longer.

BEFORE EACH USE

- Check engine oil level.
- Check brake operation.
- Check tire pressure.
- Check operator presence and ROS systems for proper operation.
- Check for loose fasteners.

LUBRICATION CHART



① SAE 30 OR 10W30 MOTOR OIL

② GENERAL PURPOSE GREASE

③ REFER TO MAINTENANCE "ENGINE" SECTION

IMPORTANT: DO NOT OIL OR GREASE THE PIVOT POINTS WHICH HAVE SPECIAL NYLON BEARINGS. VISCOS LUBRICANTS WILL ATTRACT DUST AND DIRT THAT WILL SHORTEN THE LIFE OF THE SELF-LUBRICATING BEARINGS. IF YOU FEEL THEY MUST BE LUBRICATED, USE ONLY A DRY, POWDERED GRAPHITE TYPE LUBRICANT SPARINGLY.

MAINTENANCE

TRACTOR

Always observe safety rules when performing any maintenance.

BRAKE OPERATION

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be checked and adjusted. (See "TO CHECK BRAKE" in the Service and Adjustments section of this manual.)

TIRES

- Maintain proper air pressure in all tires. (See the sides of tires for proper PSI.)
- Keep tires free of gasoline, oil, or insect control chemicals which can harm rubber.
- Avoid stumps, stones, deep ruts, sharp objects and other hazards that may cause tire damage.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.

OPERATOR PRESENCE SYSTEM AND REVERSE OPERATION SYSTEM (ROS) (See Fig. 9)

Be sure operator presence and reverse operation systems are working properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately.

- The engine should not start unless the brake pedal is fully depressed, and the attachment clutch control is in the disengaged position.

CHECK OPERATOR PRESENCE SYSTEM

- When the engine is running, any attempt by the operator to leave the seat without first setting the parking brake should shut off the engine.
- When the engine is running and the attachment clutch is engaged, any attempt by the operator to leave the seat should shut off the engine.
- The attachment clutch should never operate unless the operator is in the seat.

CHECK REVERSE OPERATION (ROS) SYSTEM

- When the engine is running with the ignition switch in the engine "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should shut off the engine.
- When the engine is running with the ignition switch in the ROS "ON" position and the attachment clutch engaged, any attempt by the operator to shift into reverse should NOT shut off the engine.



ROS "ON"
POSITION



ENGINE "ON" POSITION
(NORMAL OPERATING)

Fig. 9

BLADE CARE

For best results mower blades must be kept sharp. Replace bent or damaged blades.



CAUTION: Use only a replacement blade approved by the manufacturer of your tractor. Using a blade not approved by the manufacturer of your tractor is hazardous, could damage your tractor and void your warranty.

BLADE REMOVAL (See Fig. 10)

- Raise mower to highest position to allow access to blades.

NOTE: Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

- Remove blade bolt by turning counterclockwise.
- Install new or resharpened blade with stamped "GRASS SIDE" facing the ground.

IMPORTANT: To ensure proper assembly, center hole in blade must align with star on mandrel assembly.

- Install and tighten blade bolt securely (45-55 Ft. Lbs./62-75 Nm).

IMPORTANT: SPECIAL BLADE BOLT IS HEAT TREATED.




Fig. 10

BATTERY

Your tractor has a battery charging system which is sufficient for normal use. However, periodic charging of the battery with an automotive charger will extend its life.

- Keep battery and terminals clean.
- Keep battery bolts tight.
- Keep small vent holes open.
- Recharge at 6-10 amperes for 1 hour.

NOTE: The original equipment battery on your tractor is maintenance free. Do not attempt to open or remove caps or covers. Adding or checking level of electrolyte is not necessary.

TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS

Corrosion and dirt on the battery and terminals can cause the battery to "leak" power.

- Remove terminal guard.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and remove battery from tractor.
- Rinse the battery with plain water and dry.
- Clean terminals and battery cable ends with wire brush until bright.
- Coat terminals with grease or petroleum jelly.
- Reinstall battery. (See "REPLACING BATTERY" in the Service and Adjustments section of this manual.)

MAINTENANCE

V-BELTS

Check V-belts for deterioration and wear after 100 hours of operation and replace if necessary. The belts are not adjustable. Replace belts if they begin to slip from wear.

TRANSAXLE MAINTENANCE

Keep transaxle free from build-up of dirt and chaff which can restrict cooling.

Do not attempt to clean transaxle while engine is running or while the transaxle is hot. To prevent possible damage to seals, do not use high pressure water or steam to clean transaxle.

ENGINE

LUBRICATION

Only use high quality detergent oil rated with API service classification SG-SL. Select the oil's SAE viscosity grade according to your expected operating temperature.




Fig. 11

NOTE: Although multi-viscosity oils (5W30, 10W30 etc.) improve starting in cold weather, they will result in increased oil consumption when used above 32°F/0°C. Check your engine oil level more frequently to avoid possible engine damage from running low on oil.

Change the oil after every 50 hours of operation or at least once a year if the tractor is not used for 50 hours in one year.

Check the crankcase oil level before starting the engine and after each eight (8) hours of operation. Tighten oil fill cap/dipstick securely each time you check the oil level.

TO CHANGE ENGINE OIL (See Fig. 11 & 12)

Determine temperature range expected before oil change. All oil must meet API service classification SG-SL.

- Ensure tractor is on level surface.
- Oil will drain more freely when warm.
- Catch oil in a suitable container.
- Remove oil fill cap/dipstick. Be careful not to allow dirt to enter the engine when changing oil.



CAUTION: If engine has been operated for an extended period of time immediately prior to draining oil, oil will be hot.




Fig. 12

- Slide oil drain extension under oil drain hole (drain hole may be flush with or protrude from engine block side wall).
- Make sure back face of oil drain extension is flush with engine side wall.
- Make sure bottom lip of oil drain extension is lined up with bottom of oil drain hole.
- Position a container to catch oil directly under front end of oil drain extension.
- Slide a 1/2" (12 point) socket mounted on an extension onto oil drain plug.
- Loosen plug while holding the oil drain extension firmly in place.
- Drain oil into container.
- After oil has drained completely, reinstall oil drain plug. (Do not tighten more than 13 Ft. Lbs./17 Nm)
- Refill engine with oil through oil fill dipstick tube. Pour slowly. Do not overfill. For approximate capacity see "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.
- Use gauge on oil fill cap/dipstick for checking level. Ensure dipstick cap is tightened securely for accurate reading. Keep oil at "FULL" line on dipstick. Tighten cap onto the tube securely when finished.

MAINTENANCE

AIR FILTER

Your engine will not run properly using a dirty air filter. Service air cleaner more often under dusty conditions.

CLEAN AIR SCREEN

The air screen is over the air intake blower located on top of engine. The air screen must be kept free of dirt and chaff to prevent engine damage from overheating. Clean with a wire brush or compressed air to remove dirt and stubborn dried gum fibers.

ENGINE COOLING SYSTEM (See Fig. 13)

Debris may clog the engine's air cooling system. Remove blower housing and clean the area shown to prevent overheating and engine damage.




Fig. 13

MUFFLER

Inspect and replace corroded muffler and spark arrester (if equipped) as it could create a fire hazard and/or damage.

SPARK PLUGS

Replace spark plugs at the beginning of each mowing season or after every 100 hours of use, whichever comes first. Spark plug type and gap setting is shown in "PRODUCT SPECIFICATIONS" section of this manual.

IN-LINE FUEL FILTER (See Fig. 14)

The fuel filter should be replaced once each season. If fuel filter becomes clogged, obstructing fuel flow to carburetor, replacement is required.

- With engine cool, remove filter and plug fuel line sections.
- Place new fuel filter in position in fuel line with arrow pointing towards carburetor.
- Ensure there are no fuel line leaks and clamps are properly positioned.
- Immediately wipe up any spilled gasoline.




Fig. 14

CLEANING

- Clean engine, battery, seat, finish, etc. of all foreign matter.
- Keep finished surfaces and wheels free of all gasoline, oil, etc.
- Protect painted surfaces with automotive type wax.

Except for the washout port (if equipped), we do not recommend using a garden hose or pressure washer to clean the outside of your tractor unless the engine and transmission are covered to keep water out. Water in engine or transmission will shorten the useful life of your tractor. Use compressed air or a leaf blower to remove grass, leaves and trash from outside tractor and mower.

SERVICE AND ADJUSTMENTS



WARNING: TO AVOID SERIOUS INJURY, BEFORE PERFORMING ANY SERVICE OR ADJUSTMENTS:

- Depress clutch/brake pedal fully and set parking brake.
- Place gearshift lever in neutral position.
- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Turn ignition key to "STOP" and remove key.
- Make sure the blades and all moving parts have completely stopped.
- Disconnect spark plug wire from spark plug and place wire where it cannot come in contact with plug.

TO REMOVE MOWER (See Fig. 15)

Mower will be easier to remove from the right side of tractor.

- Place attachment clutch in "DISENGAGED" position.
- Move attachment lift lever forward to lower mower to its lowest position.
- Roll belt off engine pulley.
- Remove small retainer spring, and remove clutch spring off pulley bolt.
- Remove large retainer spring, slide collar off and push housing guide out of bracket.
- Disconnect anti-swaybar from chassis bracket by removing retainer spring.
- Disconnect suspension arms from rear deck brackets by removing retainer springs.
- Disconnect front links from deck by removing retainer springs.
- Raise lift lever to raise suspension arms. Slide mower out from under tractor.

IMPORTANT: IF AN ATTACHMENT OTHER THAN THE MOWER DECK IS TO BE MOUNTED ON THE TRACTOR, REMOVE THE FRONT LINKS AND HOOK THE CLUTCH SPRING INTO SQUARE HOLE IN FRAME.

TO INSTALL MOWER (See Fig. 15)

- Raise attachment lift lever to its highest position.
- Slide mower under tractor with deflector shield to right side of tractor.
- Lower lift lever to its lowest position.
- Connect front links to mower deck and secure with retainer springs..
- Connect suspension arms to rear deck brackets and secure with retainer springs.
- Connect anti-swaybar to chassis bracket and secure with retainer spring.
- Push clutch cable housing guide into bracket, slide collar onto guide and secure with large retainer spring.
- Place flat washer and clutch spring on idler pulley bolt and secure with small retainer spring.
- Install belt onto engine pulley.

IMPORTANT: CHECK BELT FOR PROPER ROUTING IN ALL MOWER PULLEY GROOVES.




Fig. 15

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO LEVEL MOWER HOUSING

Adjust the mower while tractor is parked on level ground or driveway. Ensure tires are properly inflated (See the sides of the tires for proper PSI). If tires are over or underinflated, you will not properly adjust your mower.

SIDE-TO-SIDE ADJUSTMENT (See Figs. 16 & 17)

- Raise mower to its highest position.
- At the midpoint of both sides of mower, measure height from bottom edge of mower to ground. Distance "A" on both sides of mower should be the same or within 1/4" (6,3 mm) of each other.
- If adjustment is necessary, make adjustment on one side of mower only.
- To raise one side of mower, tighten lift link adjustment nut on that side.
- To lower one side of mower, loosen lift link adjustment nut on that side.

NOTE: Each full turn of adjustment nut will change mower height about 1/8" (3,1 mm).

- Recheck measurements after adjusting.




Fig. 16




Fig. 17

FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT (See Figs. 18 & 19)

IMPORTANT: DECK MUST BE LEVEL SIDE-TO-SIDE. IF THE FOLLOWING FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT IS NECESSARY, BE SURE TO ADJUST BOTH FRONT LINKS EQUALLY SO MOWER WILL STAY LEVEL SIDE-TO-SIDE.

To obtain the best cutting results, the mower housing should be adjusted so that the front is approximately 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower than the rear when the mower is in its highest position.



CAUTION: Blades are sharp. Protect your hands with gloves and/or wrap blade with heavy cloth.

Check adjustment on right side of tractor. Measure distance "D" directly in front and behind the mandrel at bottom edge of mower housing as shown.

- Before making any necessary adjustments, check that both front links are equal in length.
- If links are not equal in length, adjust one link to same length as other link.
- To lower front of mower loosen nut "E" on both front links an equal number of turns.
- When distance "D" is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower at front than rear, tighten nuts "F" against trunnion on both front links.
- To raise front of mower, loosen nut "F" from trunnion on both front links. Tighten nut "E" on both front links an equal number of turns. The two front links must remain equal in length.
- When distance "D" is 1/8" to 1/2" (3,1 to 12,7 mm) lower at front than rear, tighten nut "F" against trunnion on both front links.
- Recheck side-to-side adjustment.




Fig. 18




Fig. 19

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TO REPLACE MOWER BLADE DRIVE BELT (See Fig. 20)

The mower blade drive belt may be replaced without tools. Park the tractor on level surface. Engage parking brake.

BELT REMOVAL -

- Remove mower from tractor. (See "TO REMOVE MOWER" in this section of manual.)
- Work belt off both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Pull belt away from mower.

BELT INSTALLATION -

- Work belt around both mandrel pulleys and idler pulleys.
- Ensure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides.
- Install mower. (See "TO INSTALL MOWER" in this section of manual.)




Fig. 20

TO CHECK BRAKE

If tractor requires more than five (5) feet (1.5 m) to stop at highest speed in highest gear on a level, dry concrete or paved surface, then brake must be serviced.

You may also check brake by:

1. Park tractor on a level, dry concrete or paved surface, depress clutch/brake pedal all the way down and engage parking brake.
2. Place gear shift lever in neutral position.

The rear wheels must lock and skid when you try to manually push the tractor forward. If the rear wheels rotate, then the brake needs to be serviced. Contact a qualified service center.

TO REPLACE MOTION DRIVE BELT (See Fig. 21)

Park the tractor on level surface. Engage parking brake. For assistance, there is a belt installation guide decal on bottom side of left footrest.

BELT REMOVAL -

- Remove mower. (See "TO REMOVE MOWER" section in this manual.)

NOTE: Observe entire motion drive belt and position of all belt guides and keepers.

- Remove belt from stationary idler and clutching idler.
- Remove belt downward from around engine pulley.
- Pull belt slack toward rear of tractor. Remove belt upwards from transaxle pulley by deflecting belt keepers.
- Remove belt from center span keeper and pull belt away from tractor.

BELT INSTALLATION -

- Carefully work new belt down between transaxle belt keepers and onto the input pulley.
- Slide belt into the center span keeper.
- Pull belt toward front of tractor and roll around the top groove of engine pulley.
- Install belt through stationary idler and clutching idler.
- Make sure belt is in all pulley grooves and inside all belt guides and keepers.
- Install mower. (See "TO INSTALL MOWER" section in this manual.)




Fig. 21

SERVICE AND ADJUSTMENTS

TRANSAXLE GEAR SHIFT LEVER NEUTRAL ADJUSTMENT (See Fig. 22)

The transaxle should be in neutral when the gear shift lever is in neutral (lock gate) position. The adjustment is preset at the factory; however, if adjustment is needed, proceed as follows:

- Make sure transaxle is in neutral.

NOTE: When the tractor rear wheels move freely, the transaxle is in neutral.

- Loosen adjustment bolt in front of the right rear wheel.
- Position the gear shift lever in the neutral position.
- Tighten adjustment bolt securely.

NOTE: If additional clearance is needed to get to adjustment bolt, move mower deck height to the lowest position.




Fig. 22

TO REMOVE WHEEL (See Fig. 23)

- Block up axle securely.
- Remove axle cover, retaining ring and washers to allow wheel removal (rear wheel contains a square key - Do not lose).
- Repair tire and reassemble.
- On rear wheels only: align grooves in rear wheel hub and axle. Insert square key.
- Replace washers and snap retaining ring securely in axle groove.
- Replace axle cover.

NOTE: To seal tire punctures and prevent flat tires due to slow leaks, tire sealant may be purchased from your local parts dealer. Tire sealant also prevents tire dry rot and corrosion.




Fig. 23

TO ADJUST STEERING WHEEL ALIGNMENT

If steering wheel crossbars are not horizontal (left to right) when wheels are positioned straight forward, remove steering wheel and reassemble per instructions in the Assembly section of this manual.

FRONT WHEEL TOE-IN/CAMBER

Your new tractor front wheel toe-in and camber is set at the factory and is normal. The front wheel toe-in and camber are not adjustable. If damage has occurred to affect the factory set front wheel toe-in or camber, contact a qualified service center.

TO START ENGINE WITH A WEAK BATTERY (See Fig. 24)



WARNING: Lead-acid batteries generate explosive gases. Keep sparks, flame and smoking materials away from batteries. Always wear eye protection when around batteries.

If your battery is too weak to start the engine, it should be recharged. (See "BATTERY" in the Maintenance section of this manual.)

If "jumper cables" are used for emergency starting, follow this procedure:

IMPORTANT: YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A 12 VOLT SYSTEM. THE OTHER VEHICLE MUST ALSO BE A 12 VOLT SYSTEM. DO NOT USE YOUR TRACTOR BATTERY TO START OTHER VEHICLES.

TO ATTACH JUMPER CABLES -

- Connect one end of the RED cable to the POSITIVE (+) terminal of each battery (A-B), taking care not to short against tractor chassis.
- Connect one end of the BLACK cable to the NEGATIVE (-) terminal (C) of fully charged battery.
- Connect the other end of the BLACK cable (D) to good chassis ground, away from fuel tank and battery.

TO REMOVE CABLES, REVERSE ORDER -

- BLACK cable first from chassis and then from the fully charged battery.
- RED cable last from both batteries.




Fig. 24

SERVICE AND ADJUSTMENTS

REPLACING BATTERY (See Fig. 25)



WARNING: Do not short battery terminals by allowing a wrench or any other object to contact both terminals at the same time. Before connecting battery, remove metal bracelets, wristwatch bands, rings, etc. Positive terminal must be connected first to prevent sparking from accidental grounding.

- Lift seat pan to raised position.
- Disconnect BLACK battery cable first then RED battery cable and carefully remove battery from tractor.
- Install new battery with terminals in same position as old battery.
- First connect RED battery cable to positive (+) terminal with bolt and nut as shown. Tighten securely. Slide terminal cover over terminal.
- Connect BLACK grounding cable to negative (-) terminal with remaining bolt and nut. Tighten securely.
- Lower seat pan.




Fig. 25

TO REPLACE HEADLIGHT BULB

- Raise hood.
- Pull bulb holder out of the hole in the backside of the grill.
- Replace bulb in holder and push bulb holder securely back into the hole in the backside of the grill.
- Close hood.

INTERLOCKS AND RELAYS

Loose or damaged wiring may cause your tractor to run poorly, stop running, or prevent it from starting.

- Check wiring.

TO REPLACE FUSE

Replace with 20 amp automotive-type plug-in fuse. The fuse holder is located behind the dash.

TO REMOVE HOOD AND GRILL ASSEMBLY (See Fig. 26)

- Raise hood.
- Stand in front of tractor. Grasp hood at sides, tilt toward engine and lift off of tractor.
- To replace, reverse above procedure.




Fig. 26

ENGINE

TO ADJUST THROTTLE CONTROL CABLE

The throttle control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

TO ADJUST CHOKE CONTROL

The choke control has been preset at the factory and adjustment should not be necessary. If adjustment is necessary, see engine manual.

STORAGE

Immediately prepare your tractor for storage at the end of the season or if the tractor will not be used for 30 days or more.



WARNING: Never store the tractor with gasoline in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark. Allow the engine to cool before storing in any enclosure.

TRACTOR

Remove mower from tractor for winter storage. When mower is to be stored for a period of time, clean it thoroughly, remove all dirt, grease, leaves, etc. Store in a clean, dry area.

- Clean entire tractor. (See "CLEANING" in the Maintenance section of this manual.)
- Inspect and replace belts, if necessary. (See belt replacement instructions in the Service and Adjustments section of this manual.)
- Lubricate as shown in the Maintenance section of this manual.
- Ensure all nuts, bolts and screws are securely fastened. Inspect moving parts for damage, breakage and wear. Replace if necessary.
- Touch up all rusted or chipped paint surfaces; sand lightly before painting.

BATTERY

- Fully charge the battery for storage.
- After a period of time in storage, battery may require recharging.
- To help prevent corrosion and power leakage during long periods of storage, battery cables should be disconnected and battery cleaned thoroughly. (See "TO CLEAN BATTERY AND TERMINALS" in the Maintenance section of this manual.)
- After cleaning, leave cables disconnected and place cables where they cannot come in contact with battery terminals.
- If battery is removed from tractor for storage, do not store battery directly on concrete or damp surfaces.
- If unit is equipped with battery indicator/charging plug, an optional charging unit may be purchased and connected to the unit to charge the battery during long term storage. Inspect and clean the battery terminals as needed prior to long term storage with charger connected.

ENGINE

FUEL SYSTEM

IMPORTANT: IT IS IMPORTANT TO PREVENT GUM DEPOSITS FROM FORMING IN ESSENTIAL FUEL SYSTEM PARTS SUCH AS CARBURETOR, FUEL FILTER, FUEL HOSE, OR TANK DURING STORAGE. ALSO, EXPERIENCE INDICATES THAT ALCOHOL BLENDED FUELS (CALLED GASOHOL OR USING ETHANOL OR METHANOL) CAN ATTRACT MOISTURE WHICH LEADS TO SEPARATION AND FORMATION OF ACIDS DURING STORAGE. ACIDIC GAS CAN DAMAGE THE FUEL SYSTEM OF AN ENGINE WHILE IN STORAGE.

- Empty the fuel tank by starting the engine and let it run until the fuel lines and carburetor are empty.
- Never use engine or carburetor cleaner products in the fuel tank or permanent damage may occur.
- Use fresh fuel next season.

NOTE: Fuel stabilizer is an acceptable alternative in minimizing the formation of fuel gum deposits during storage. Add stabilizer to gasoline in fuel tank or storage container. Always follow the mix ratio found on stabilizer container. Run engine at least 10 minutes after adding stabilizer to allow the stabilizer to reach the carburetor. Do not empty the gas tank and carburetor if using fuel stabilizer.

ENGINE OIL

Drain oil (with engine warm) and replace with clean engine oil. (See "ENGINE" in the Maintenance section of this manual.)

CYLINDER(S)

- Remove spark plug(s).
- Pour one ounce (29.5 mL) of oil through spark plug hole(s) into cylinder(s).
- Turn ignition key to "START" position for a few seconds to distribute oil.
- Replace with new spark plug(s).

OTHER

- Do not store gasoline from one season to another.
- Replace your gasoline can if your can starts to rust. Rust and/or dirt in your gasoline will cause problems.
- If possible, store your tractor indoors and cover it to give protection from dust and dirt.
- Cover your tractor with a suitable protective cover that does not retain moisture. Do not use plastic. Plastic cannot breathe which allows condensation to form and will cause your tractor to rust.

IMPORTANT: NEVER COVER TRACTOR WHILE ENGINE AND EXHAUST AREAS ARE STILL WARM.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Will not start	1. Out of fuel. 2. Engine not "CHOKED" properly. 3. Engine flooded. 4. Bad spark plug. 5. Dirty air filter. 6. Dirty fuel filter. 7. Water in fuel. 8. Loose or damaged wiring. 9. Engine valves out of adjustment.	1. Fill fuel tank. 2. See "TO START ENGINE" in Operation section. 3. Wait several minutes before attempting to start. 4. Replace spark plug. 5. Clean/replace air filter. 6. Replace fuel filter. 7. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 8. Check all wiring. 9. Contact an authorized service center/department.
Hard to start	1. Dirty air filter. 2. Bad spark plug. 3. Weak or dead battery. 4. Dirty fuel filter. 5. Stale or dirty fuel. 6. Loose or damaged wiring. 7. Engine valves out of adjustment.	1. Clean/replace air filter. 2. Replace spark plug. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuel filter. 5. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline. 6. Check all wiring. 7. Contact an authorized service center/department.
Engine will not turn over	1. Clutch/brake pedal not depressed. 2. Attachment clutch is engaged. 3. Weak or dead battery. 4. Blown fuse. 5. Corroded battery terminals. 6. Loose or damaged wiring. 7. Faulty ignition switch. 8. Faulty solenoid or starter. 9. Faulty operator presence switch(es).	1. Depress clutch/brake pedal. 2. Disengage attachment clutch. 3. Recharge or replace battery. 4. Replace fuse. 5. Clean battery terminals. 6. Check all wiring. 7. Check/replace ignition switch. 8. Check/replace solenoid or starter. 9. Contact an authorized service center/department.
Engine clicks but will not start	1. Weak or dead battery. 2. Corroded battery terminals. 3. Loose or damaged wiring. 4. Faulty solenoid or starter.	1. Recharge or replace battery. 2. Clean battery terminals. 3. Check all wiring. 4. Check/replace solenoid or starter.
Loss of power	1. Cutting too much grass/too fast. 2. Throttle in "CHOKE" position. 3. Build-up of grass, leaves and trash under mower. 4. Dirty air filter. 5. Low oil level/dirty oil. 6. Faulty spark plug. 7. Dirty fuel filter. 8. Stale or dirty fuel. 9. Water in fuel. 10. Spark plug wire loose. 11. Dirty engine air screen/fins. 12. Dirty/clogged muffler. 13. Loose or damaged wiring. 14. Engine valves out of adjustment.	1. Raise cutting height/reduce speed. 2. Adjust throttle control. 3. Clean underside of mower housing. 4. Clean/replace air filter. 5. Check oil level/change oil. 6. Clean and regap or change spark plug. 7. Replace fuel filter. 8. Empty fuel tank and refill tank with fresh, clean gasoline. 9. Empty fuel tank and carburetor, refill tank with fresh gasoline and replace fuel filter. 10. Connect and tighten spark plug wire. 11. Clean engine air screen/fins. 12. Clean/replace muffler. 13. Check all wiring. 14. Contact an authorized service center/department.
Excessive vibration	1. Worn, bent or loose blade. 2. Bent blade mandrel. 3. Loose/damaged part(s).	1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Replace blade mandrel. 3. Tighten loose part(s). Replace damaged parts.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	CORRECTION
Engine continues to run when operator leaves seat with attachment clutch engaged	1. Faulty operator-safety presence control system.	<p>1. Check wiring, switches and connections. If not corrected, contact an authorized service center/department.</p> <p> CAUTION: DO NOT operate machine until problem is corrected.</p>
Poor cut - uneven	1. Worn, bent or loose blade. 2. Mower deck not level. 3. Buildup of grass, leaves, or trash under mower. 4. Bent blade mandrel. 5. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels.	1. Replace blade. Tighten blade bolt. 2. Level mower deck. 3. Clean underside of mower housing. 4. Replace blade mandrel. 5. Clean around mandrels to open vent holes.
Mower blades will not rotate	1. Obstruction in clutch mechanism. 2. Worn/damaged mower drive belt. 3. Frozen idler pulley. 4. Frozen blade mandrel.	1. Remove obstruction. 2. Replace mower drive belt. 3. Replace idler pulley. 4. Replace blade mandrel.
Poor grass discharge	1. Engine speed too slow. 2. Travel speed too fast. 3. Wet grass. 4. Mower deck not level. 5. Low/uneven tire air pressure. 6. Worn, bent or loose blade. 7. Buildup of grass, leaves and trash under mower. 8. Mower drive belt worn. 9. Blades improperly installed. 10. Improper blades used. 11. Clogged mower deck vent holes from buildup of grass, leaves, and trash around mandrels.	1. Place throttle control in "FAST" position. 2. Shift to slower speed. 3. Allow grass to dry before mowing. 4. Level mower deck. 5. Check tires for proper air pressure. 6. Replace blade. Tighten blade bolt. 7. Clean underside of mower housing. 8. Replace mower drive belt. 9. Reinstall blades sharp edge down. 10. Replace with blades listed in parts manual. 11. Clean around mandrels to open vent holes.
Headlight(s) not working (if so equipped)	1. Switch is "OFF". 2. Bulb(s) or lamp(s) burned out. 3. Faulty light switch. 4. Loose or damaged wiring. 5. Blown fuse.	1. Turn switch "ON". 2. Replace bulb(s) or lamp(s). 3. Check/replace light switch. 4. Check wiring and connections. 5. Replace fuse.
Battery will not charge	1. Bad battery cell(s). 2. Poor cable connections. 3. Faulty regulator (if so equipped). 4. Faulty alternator.	1. Replace battery. 2. Check/clean all connections. 3. Replace regulator. 4. Replace alternator.
Loss of drive	1. Debris on steering plate (if equipped). 2. Motion drive belt worn, damaged, or broken. 3. Axle key missing.	1. See "CLEANING" in the Maintenance section. 2. Replace motion drive belt. 3. Install axle key at rear wheel. See "TO REMOVE WHEEL" in the Service and Adjustments section.
Engine "backfires" when turning engine "OFF"	1. Engine throttle control not set between half and full speed (fast) position before stopping engine.	1. Move throttle control between half and full speed (fast) position before stopping engine.
Engine dies when tractor is shifted into reverse	1. Reverse operation system (ROS) is not "ON" while mower or other attachment is engaged.	1. Turn ignition key to ROS "ON" position. See Operation section.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. **Battery Warranty:** On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. **Exclusions:** Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:


Ariens
655 W. Ryan Street
Brillion, WI 54110
1-877-257-6920
www.ariens.com

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.


SUGGESTED GUIDE FOR SIGHTING SLOPES FOR SAFE OPERATION



1. Fold this page along dotted line indicated above.
2. Hold page before you so that its left edge is vertically parallel to a tree trunk or other upright structure.
3. Sight across the fold in the direction of hill slope you want to measure.
4. Compare the angle of the fold with the slope of the hill.



Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110-1072
1-877-257-6920
www.ariens.com




An *Ariens* Company Brand

Lechappement du moteur de ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'Etat de Californie comme étant la cause de cancer, malformations à la naissance ou autres troubles de la reproduction.



AVERTISSEMENT

Ariens Company
655 West Ryan Street
Brillion, WI 54110-1072
1-877-257-6920
www.ariens.com



GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

27



1. Pliez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.
2. Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale.
3. Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer.
4. Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.

GARANTIE LIMITÉE

- Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacture est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gracieusement, toute pièce, sur laquelle nous estimons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:
- Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.
 - L'acheteur est responsable des frais du transport de toutes les équipements nécessaires pour monter ou remplacer. L'acheteur a moins que manufacture demande à l'acheter de renvoyer les pièces.
 - Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplaçons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complété à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation fournie.
 - La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.
 - Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions fournies dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, et/ou normal sont exclus de cette garantie.
 - En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.
 - Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, si vous plait contactez:
- Arfins
655 W. Ryan Street
Burlington, WI 54110
1-877-257-6920
www.arfins.com
- en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez acheté.
- Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.
- EST LIMITÉE AUX MÊMES PÉIODES PRÉCISES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines lois locales ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouter d'autres droits d'un endroit à un autre.

PROBLEME	CAUSE
Le moteur marche-toujours lorsque le conducteur quitte le siège avec l'embryage engagé	1. Verifiez si le problème n'est pas corrige, contractez un centrefix, arrêtez l'autorise.
ATTENTION : n'utilisez pas la machine avant d'avoir corrigé le problème.	
Coupe inégale	1. La lame est usée, tranchée ou lâche. 2. Le carter de tondeuse n'est pas équilibré. 3. Il y a une accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse. 4. Nettoyez les dessous de lame.
Mauvaise tondeuse	1. La visseuse de moteur est trop lente. 2. Déplacez la commande des gaz à la position rapide (FAST). 3. Herbe humide. 4. Changez à une vitesse plus lente. 5. Nivelez le carter de tondeuse. 6. Remplacez la lame ou affilez-la. Serrez le bouton de lame. 7. La pression des pneus est basse ou inégale. 8. Nivelez la pression des pneus. 9. Remplacez les lames avec les lames recommandées dans ce manuel. 10. Les lames n'ont pas été correctement montées. 11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse.
La charge de l'herbe	1. Déplacez la commande des gaz à la position rapide (FAST). 2. La visseuse de moteur est trop rapide. 3. Herbe humide. 4. Changez à une vitesse plus rapide. 5. Nivelez le carter de tondeuse. 6. Remplacez la lame ou affilez-la. Serrez le bouton de lame. 7. La pression des pneus est trop élevée. 8. Nivelez la pression des pneus. 9. Remplacez la lame avec les lames recommandées dans ce manuel. 10. Les lames n'ont pas été correctement montées. 11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse.
Mauvaise tondeuse de moteur	1. Déplacez la commande des gaz à la position rapide (FAST). 2. La visseuse de moteur est trop lente. 3. Herbe humide. 4. Changez à une vitesse plus lente. 5. Nivelez le carter de tondeuse. 6. Remplacez la lame ou affilez-la. Serrez le bouton de lame. 7. La pression des pneus est basse ou inégale. 8. Nivelez la pression des pneus. 9. Remplacez la lame avec les lames recommandées dans ce manuel. 10. Les lames n'ont pas été correctement montées. 11. Les trous d'évent du carter de tondeuse sont obstrués par l'accumulation d'herbe, de feuilles, et de débris sous la tondeuse.
Les phares mal lumineux (si mun)	1. Mettez l'interrupteur est à la position d'arrêt (OFF). 2. Amousez(s) ou lampe(s) grillées. 3. Remplacez l'amouple(s) ou lampe(s). 4. Verifiez/interrupteur des phares est défectueux. 5. Fusible sauté.
Une perte d'entraînement	1. Debriez est sur la plaque de direction. (Si équipé) 2. Courroie d'entraînement de déplacement est usée. 3. Clé cassée, endommagée, ou cassée. 4. Remplacez la courroie d'entraînement de déplacement. 5. Voyez "NETTOYAGE" dans la section Entretien de ce manuel.
La batterie ne charge pas	1. Mauvaises éléments(s) de la batterie. 2. Remplacez toutes les connexions. 3. Réinitialisez la batterie. (Voyez "POUR ENLEVER LES ROUES" dans la section Révision et Remplacement de ce manuel.)
Pétrage au silence	1. Déplacez la commande des gaz dans la position (ON). 2. Dans la position intermédiaire (entre rapide et lent) svant de couper le moteur. 3. Remplacez la commande des gaz dans la position (OFF).
La tondeuse (ou son accessoire) s'arrête lorsqu'elle passe en marche arrière	1. Tournez le ROS dans la position (ON).

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLEME	Cause	Corréction
Le moteur refuse de démarrer	1. Sans essence. 2. Remplacez-vous à la section "POUR DEMARRER LE MO."	3. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer. 4. Mauvaise bougie d'allumage. 5. Nettoyez/remplacez la bougie d'allumage. 6. Remplacez le filtre à air.
Le moteur refuse de démarrer	1. Remplacez le réservoir d'essence. 2. "TEUR", dans la section fonctionnement.	3. Le moteur est noyé. 4. Attendez quelques minutes avant d'essayer de démarrer. 5. Mauvaise bougie d'allumage. 6. Filtre à air sale.
Démarrage difficile	1. Filtre à air sale. 2. Mauvaise bougie d'allumage. 3. Batterie fragile ou à plat.	4. Remplacez ou remplacez la batterie. 5. Remplacez le filtre à essence. 6. Remplacez la batterie sort corrodées. 7. Batterie fragile ou à plat. 8. Débrayez l'embarayage d'accèssoire. 9. Appuyez sur la pédale de frein/embrayage.
Moteur ne tourne pas au ralenti	1. La pédale de frein/embrayage n'est pas basée. 2. Débrayez l'embarayage d'accèssoire. 3. Batterie fragile ou à plat.	4. Remplacez ou remplacez la batterie. 5. Nettoyez les bornes de batterie. 6. Vérifiez tout le câblage. 7. Remplacez ou remplacez la batterie.
Il y a un déclic	1. Batterie fragile ou à plat. 2. Les bornes de batterie sort corrodées. 3. Vérifiez tout le câblage.	4. Rechargez ou remplacez la batterie. 5. Nettoyez les bornes de batterie. 6. Vérifiez tout le câblage. 7. Remplacez ou remplacez la batterie.
Le moteur manque de puissance	1. Vous tournez trop rapide. 2. Réglez la commande des gaz.	3. Nettoyez dessous du boîtier de tonduse. 4. Nettoyez/remplacez le filtre à air. 5. Vérifiez le niveau huile. 6. Nettoyez, ajustez l'écartement ou remplacez la bougie d'allumage. 7. Filtre d'essence sale. 8. Lessence sale ou huile. 9. Il y a de l'eau dans l'essence. 10. Un filtre sur la bougie d'allumage.
Vibrations de la tonduse	1. Remplacez la lame. 2. Remplacez le mandrin de lame.	3. Serrez les pieds sur la lame ou endommagées. 4. Contactez un centre d'entretien autre. 5. Nettoyez/remplacez le silencieux. 6. Tamis d'air du moteur/alllettes sort sales. 7. Silencieux sale ou encrassee. 8. Le câblage est lâche ou endommagé. 9. Tapis d'air du moteur/alllettes sort sales.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Entreposage à la
MOTEUR

SYSTÈME D'ESSENCE

IMPORТАНТ: C'EST TRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LA FOR-
MATIОН DES DÉPOTS DE GOMME DANS LE CARBURА.
TTEUR, LE FILTRE D'ESSENCE, LE TUYAU D'ESSENCE OU
LE RÉSERVOIR D'ESSENCE PENDANT L'ENTREPOSAGE.
LEXPRÉIENCE, DEMONTRÉ QUE LES CARBURANTS QUI
SONT MÉLANGE SAVOIR CÉDÉ L'ALCOOL (ETHANOL) OU MÉTHA-
NOL ET PARFOIS APPELÉS GASOÏL PEVENT ATTRI-
BLER UNE HUMIDITÉ QUI CAUSE LA SÉPARATION ET LA FORMATION
D'ACIDE PENDANT L'ENTREPOSAGE. LESSENCE ACIDE
PEUT AVAIRE L'EСТЬЕМЕ DE CARBURANT DU MOTEUR
PENDANT L'ENTREPOSAGE.

Vidanger l'huile (quand le moteur est chaud) et remplacer avec de l'huile de moteur fraîche. (Voir la section "MOTEUR", dans la section Entretien de ce manuel.)

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

- Enfilez la(s) bougie(s) d'allumage.
 - Versez 29.5 ml (1 Oz.) d'huile par l'orifice(s) de bougie d'allumage dans le(s) cylindre(s).
 - Tournez la clé d'allumage à la position de démarrage (START) pendant quelques secondes pour répartir l'huile.
 - Remplacez avec une nouvelle bougie d'allumage.

HUILE DE MOTEUR

REMARQUE: Un stabilisateur d'essence est une option accessible pour minimiser la formation des dépôts de gomme de carburant pendant l'entreposage. Ajoutez le stabilisateur d'essence dans le réservoir d'essence ou dans le bidon de carburant. Suivez toujours les instructions de dosage de l'additif sur le bidon de carburant. Laissez tourner l'écrou de moteur pendant au moins 10 minutes après avoir ajouté le stabilisateur pour permettre d'atteindre le carburateur. Ne vidangez pas le réservoir d'essence et le carburateur si le stabilisateur d'essence est utilisé.

• Utilisez de l'essence fraîche

- Vidangerie et le réservoir d'essence en métal tant en marche que à l'arrêt contribue à la dégradation de l'essence.
 - Utiliser de l'essence fraîche l'année suivante.

PENDANT LENTREPOSAGE.

PENDANT LENTREPOSAGE.

PEUT AVAIRE LE SYSTEME DE CARBURANT DU MOTEUR D'ROIDE ? ENDRAIT ENJETEURS CARDI. LESSENEQUE RODE

L'HUMIDITE QUI CAUSE LA SEPARATION ET LA FORMATION D'ACIDE PEINDANT L'ENTREPOSAGE RESENCE ACIDE

SONT INTERDITES D'ACCÈS (L'INTERDIT EST MÉTAMORPHOSÉ EN PARFOIS APPELÉS GASOOL) PEUVENT ATTIRER

L'EXPÉRIENCE DEMONTRÉE QUE LES CARBURANTS QUI SONT MEILLEURS AVANTAGEUSEMENT QU'UN ETHANOL OMEGA

LE RÉSERVOIR D'ESSENCE PENDANT LE TRÉPOSAGE.

MATIION DES DEPOTS DE GOMME DANS LE CARBURANT ET DE L'ESSENCE DE TIVIOL

IMPORTANT: C'EST TRÈS IMPORTANT D'ÉVITER LA FOR-

SYSTÈME D'ESSENCE

IMPORTANT: NE COUVREZ JAMAIS L'ÉCRAN D'UN APPAREIL QUAND VOUS VOUS MOTEUR ET LES ENDROITS DÉCHAPPÉMENT SONT ENCORE CHAUDS.

- Ne conservez pas d'essence d'une saison à l'autre.
 - Remplacez le bidon d'essence si l'essence cause des problèmes.
 - Entreposez le tracteur à l'intérieur, si possible, et couvrez-le pour le protéger de la poussière et de la saleté.
 - Couvrez le tracteur avec une couverture permanente. Utilisez pas une couverture en plastique. Le plastique obstrue la circulation d'air et permet la formation de condensation qui fera rouiller le tracteur.

BATTERIE

- Utilisez de l'essence fraîche l'année suivante.
 - Vidangez le réservoir d'essence en mettant en marche le moteur et le laissez tourner jusqu'à ce que les conduttes d'essence et le tonduse soient vides.
 - Utilisez jamais les produits spéciaux pour nettoyer le moteur et le carburateur dans le réservoir.
 - Utilisez des produits pour causer des dégâts permanents.
 - Utilisez de l'essence fraîche l'année suivante.
 - Remarque : Un stabilisateur d'essence est une option accé-
tabile pour minimiser la formation des dépôts de gomme de car-
burant pendant l'entreposage. Assurez-vous que tous les boulons, les vis
solvent bien fixes. Verifiez toutes les pièces mobiles pour
assurer-vous que toutes les surfaces planes si elles se sont rouillées ou éraflées ; sautez légèrement au papier émeri avant de peindre.

TRACTEUR

AVERTISSEMENT: N'entreposez jamais le tracteur dans un bâtiment lorsqu'un réservoir contenant de l'essence dont les vapeurs pourraient entrer en contact avec une flamme nue ou une étincelle. Laissez le moteur refroidir avant de l'entreposer dans une enceinte.

Préparez immédiatement votre tracteur pour l'entreposage à la fin de la saison ou si le tracteur ne sera pas utilisé pendant une période de 30 jours ou plus.



AVERTISSEMENT: N'entreposez jamais le tracteur dans un bâtiment lorsqu'il est enflammé ou une étincelle. Laissez les vapeurs pourrainer avant de l'entreposer dans une pièce.

POUR REMPLACER LE FUSIBLE

Le porte-fusible est situé directement derrière le tableau de bord.
Remplacez par un fusible enfilable de type automobile, de 20A.


Un câblage desserré ou arraché peut être la cause du mauvais fonctionnement, de l'arrêt ou du non-démarrage du tracteur.

VERROUS ET RELAIS

- Vérifiez le câblage.
- Fonctionnement, de l'arrêt ou du non-démarrage du tracteur.
- Relâchez l'amphoule dans l'orifice à l'arrière de la calandre.
- Dévissez de la douille d'amphoule de l'orifice à l'arrière de la calandre.
- Soulvez le capot.
- Fermez le capot.

POUR REMPLACER L'AMPOULE DES PHARES

Fig. 25




Serrez à fond.

- Branchez le câble de masse de batterie NOIR à la borne négative (-) avec le boulon H et écrrou à taquets qui restent.
- Prenez le câble branché à la batterie ROUGE à la borne positive (+) avec un boulon H et écrrou à taquets au-dessus de la borne.
- Placez comme veille batterie.
- Installez la nouvelle batterie avec les bornes dans la même position que la précédente.
- Levez la bac du siège à la position élevée.

AVERTISSEMENT: Ne court-circuitez pas les bornes de batterie par permettre qu'une clé ou autres objets entrent en contact avec les deux bornes à la même fois. Avant d'installer la batterie, enlevez tous les bijoux, les bracelets de montre, les bagues d'installez la batterie, enlevez la batterie ROUGE et enlevez la batterie NOIR et laissez le câble de batterie ROUGE et la batterie au tracteur.



POUR ENLEVER LE CAPOT ET LA CALANDE (Voir la Fig. 26)




- Sortez le capot.
- Débranchez le connecteur des câbles des phares.
- Placez-vous au devant le tracteur. Empoignez le capot et soulevez-le du tracteur.
- Pliez-vous latéralement, inclinez-le un peu vers le moteur et soulevez-le du tracteur.
- Pour le réinstaller, inversez les étapes ci-dessus.

REPLACER LA BATTERIE (Voir la Fig. 25)

REVISIOН ET RЕGLAGES

Fig. 23




REMARQUE: Pour boucler les crevasses des pneus de pour éviter la perte de pression à cause de l'assèchement et la corrosion du pneu.

- Réinstallez le couvre-essieu.
- Réinstallez les rondelles et l'insérez à fond la bague de retenue dans la rainure d'essieu.
- Sur les roues arrêter seulement : alignez les rainures dans le moyen de roue arrêter et l'essieu. Insérez la clé arrêtee.
- Préparez le pneu et rassemblez-le.
- Pour permettre l'enlèvement de la roue (la roue arrêter content une clé arrêtee - ne la perdez pas).
- Enlevez le couvre-essieu, la bague de retenue et les rondelles fixes solidement des calles sous l'essieu.
- Pourpermettre l'enlèvement de la roue (la roue arrêter content une clé arrêtee - ne la perdez pas).
- Réinstallez le pneu et rassemblez-le.
- Si vous utilisez des câbles de survoltage "pour un démarrage d'urgence", voici le procédé à suivre :

(Voir la Fig. 23)

POUR ENLEVER LES ROUES

Fig. 22



REMARQUE: Si il faut plus d'espace pour atténir le bouton de réglage, reglez la hauteur de la tondure à la plus basse.

- Serrez à fond le bouton de réglage.
- Placez le levier de changement au neutre.
- Desserrer le bouton de réglage à l'avant de la roue droite arrêter.
- Vérifiez que la boîte de vitesses est dans la position libre.
- Remarque : Quand les roues sont arrivées au neutre, la boîte de vitesses est dotée au neutre quand le levier de changement est dans la position (neutre). Si d'autres réglages sont nécessaires, procédez de la façon suivante :

La boîte de vitesses est dotée au neutre quand le levier de changement est dans la position (neutre). Ce pré-requis est nécessaire à l'usine. Si d'autres réglages sont nécessaires, procédez de la façon suivante :

(Voir la Fig. 22)

REGLAGÉ AU NEUTRE DU LEVIER DE VITESSES

GEMENT DE LA BOÎTE DE VITESSES

POUR RÉGLER LA LIGNEMENT DE LA DIRECTION

CONVERGENCE DES ROUES AVANT/CAR-

ROSSAGE

POUR DEMARRER LE MOTEUR AVEC UNE

BATTERIE FAIBLE (Voir la Fig. 24)

AVERTISSEMENT : Les batteries au plomb

émettent des gaz explosifs.

Gardez les batteries, les piles, les piles à accumulateurs, etc., loin des batteries.

Toujours des lunettes protectrices lorsqu'il y a manipulation.

Si vous utilisez des câbles de survoltage, pour un démarrage

d'urgence, voici le procédé à suivre :

IMPORtant : VOTRE TRACTEUR EST MUNI D'UN SYSTÈME

TRACTEUR POUR DEMARRER LES AUTRES VÉHICULES.

Si vous utilisez des câbles de survoltage "pour un démarrage

de manuel", placez les deux extrémités du câble rouge sur

la borne positive (+) de la batterie du tracteur et la borne négative (-) de la batterie du véhicule.

POUR ATTACHER LES CÂBLES DE DEMARRAGE -

POUR ENLEVER LES CÂBLES, RENVERSEZ LES PROCÉ-

DURES -

DEBRANCHER ensuite le câble ROUGE des deux batteries.

ENSUITE DE LA BATTERIE COMPLÈTEMENT.

DEBRANCHER la premièrement le câble NOIR du châssis et

ENSUITE DE LA BATTERIE COMPLÈTEMENT.

OU DÉCHARGEER BATTERIE FAIBLE CHARGE

Fig. 24

Débrancher ensuite le câble ROUGE des deux batteries.

ENSUITE DE LA BATTERIE COMPLÈTEMENT.


DEBRANCHER la premièrement le câble NOIR du châssis et

ENSUITE DE LA BATTERIE COMPLÈTEMENT.

OU DÉCHARGEER BATTERIE FAIBLE CHARGE

Fig. 24

Fig. 21



DEUSE» dans cette section de ce manuel).

- POUR ENLEVER LA COURROIE** - Enlevez la courroie tendueuse (Voir "POUR ENLEVER LA TONDUEUSE"). dans cette section de ce manuel.

REMARQUE: OBSERVEZ LA COURROIE D'ENTRAÎNEMENT DE MOUVEMENT ET LES POSITIONS DES GUIDES ET LES RETENUES DE COURROIE. Enlevez la courroie du gâlet-tendeur stationnaire et du gâlet-tendeur d'embranchage.

POUR ENLEVER LA COURROIE - Enlevez la courroie en bas d'autour de la poulie de moteur. Enlevez la courroie vers l'arrière du tracteur. Déagarez soignueusement vers le haut la courroie de la poulie par-dessus les pales du ventilateur de refroidissement.

INSTALLATION DE LA COURROIE - Enlevez la courroie du guide de l'écartement central et tirez-la loin du tracteur. Enlevez la courroie du guide de l'écartement central et tirez-la la poulie d'entree.

Achéminez soigneusement la nouvelle courroie vers le bas entre le ventilateur de refroidissement de transmission et sur la poulie d'entree.

Glissez la courroie dans la guide de l'écartement central.

Tirez la courroie vers l'avant du tracteur et roulez-la autour de la canneule supérieure de la poulie de moteur.

Installez la courroie au travers du gâlet-tendeur stationnaire et du gâlet-tendeur d'embranchage.

Assurez-vous que la courroie soit achimée à l'interieur de tous les cannelures de poulie et dedans toutes toutes les guides et les retenues de courroie.

Installez la tondueuse (Voir "POUR INSTALLER LA TONDUEUSE").

(Voir la Fig. 21)

POUR REMPLACER LA COURROIE D'EN-TRAINEMENT DE TRANSMISSION

REVISION ET REGLAGES

LAME DE LONDRESE (VOL. I, FIG. 20)

place sans outils. Garez le tracteur sur un terrain plat. Ensuite, placez l'ensemble de la machine sur une surface plate et éteignez le moteur.

- Enlevez la tondueuse du tracteur (voir "POUR ENLEVEZ LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).
- Manoeuvrez la courroie loin des deux poulies de mandrin et des poulies de galet-tendeur.
- Dégagiez la courroie de la tondueuse.
- INSTALLEZ LA COURROIE .

INSTALAR LA COURROIE -

- Dégagiez la courroie de la tondeuse.

des pouilles de galter-tendur.

Enlevez la tondueuse du tracteur (voir "POUR ENLEVER LA TONDEUSE" dans cette section de ce manuel).

ENLEVER LA COURROIE.

Le train de stationnement.

La section d'entraînement des jeunes de l'Académie peut être trouvée

ÉTAT DE QUÉBEC (vol. État: 20)

FESTA NELMIFLAGEI ERA 2003 NOITE DE
1 AME DE TONDEUSE (Vár 1 a Fia - 20)

POLÍCIA CIVIL ACEITA COLABORAÇÃO DE

REVISON E

Fig. 19





Fig. 18



Avant de faire tout réglage nécessaire, vérifiez que les raccoirs sont solidement égaux en longueur.

Si les raccoirs ne sont pas égaux en longueur, réglez les raccoirs avant solennellement.

Pour basiser le devant de la tondeuse, desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant.

Quand la distance "D" est 3 1/8 à 12,7 mm (1/8 à 1" du tourillon au devant que l'arbre, serrez les écrous "F".

Sur les deux raccoirs antérieurs le même nombre desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant. Serrez les deux raccoirs antérieurs devant du même nombre desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant.

Pour soulever le devant de la tondeuse, desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant.

Quand la distance "D" est 3 1/8 à 12,7 mm (1/8 à 1" du tourillon au devant que l'arbre, serrez les écrous "F".

"E" sur les deux raccoirs antérieurs desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant. Serrez les deux raccoirs antérieurs devant du même nombre desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant.

Longez.

Quand la distance "D" est 3 1/8 à 12,7 mm (1/8 à 1" du tourillon au devant que l'arbre, serrez les écrous "F".

"E" sur les deux raccoirs antérieurs desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant. Serrez les deux raccoirs antérieurs devant du même nombre desserrez l'écrou du tourillon sur les deux raccoirs avant.

Vérifiez encore le réglage d'un côté à l'autre.

ALLIATION: Les lampes sont branchemées. Procédez à l'enveloppement des lampes d'un tissu épais.

POUR METTRE DE NIVEAU LE BOITIER DE

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

Reglez la tenduee pendante que le tracteur est stationne sur un terrain plat ou une sorte de voute plate. Assurez-vous que la pression de pneu entre est correcte (Voir la valeur en PSI indiquee sur ceux-ci). Si les pneus ne sont pas suffisamment ou trop gonfles, vous ne reglez pas correctement votre tenduee.

- Soulevez la tondueuse à la poignée la plus haute.
 - A mi-chemin des deux côtés de la tondueuse, mesurez la hauteur à partir du fond du bord de la tondueuse à la terre. La distance "A" devrait être la même ou à 6,3 mm (1/4 po).
 - Si le réglage est nécessaire, faites le réglage sur un côté seulement de la tondueuse.
 - Soulevez un côté de la tondueuse en serrant l'écrou de réglage du raccord de levage sur ce côté.
 - Baissez un côté de la tondueuse en desserrant l'écrou de réglage du raccord de levage sur ce côté.
 - REMARQUE: Chaque tour complète de l'écrou de réglage change la hauteur de la tondueuse environ 3,1 mm (1/8 po).
 - Réveillez les dimensions après le réglage.


(Vol. I, Figs. 18 et 19)

REGLAGÉ DU COFFRET A LAUTRE

A LAURE

REVISION ET REGLAGES

Fig. 15



- Mettez le levier de levage d'accessoire à sa position plus élevée.
 - Glissez la tondueuse sous le tracteur avec le déflecteur de déchargeement au côté droit du tracteur.
 - Abaissez le levier de levage à sa position plus basse.
 - Reliez les raccords antérieurs au carter de tondueuse et fixez-les avec les ressorts de retenu.
 - Reliez les bras de suspension aux ressorts arrière du carter et fixez-la avec les ressorts de retenu.
 - Reliez la barre non mouvement au support du châssis et fixez-la avec le ressort de retenu.
 - Poussez la guide du carter du câble d'embarayage dans le support, glissez le collier sur la guide et fixez-le avec grands ressorts de retenu.
 - Placez la rondelle plate et le ressort de l'embarayage sur le bouton de la poigne du gâlet-tenuder et fixez-les avec le petit ressort de retenu.
 - Installez la courroie sur la poigne du moteur.

Fig. 15

POUR INSTALLER LA TONDEUSE (Voir la

- 
 - AVERTISSEMENT: POUREVITER DES DOMMAGES SERIEUX, AVANT DEFIRETOUSLES REVISI0NS SUR EGLAGES.
 - Appuyez sur la pédale de frein/embrayage et engagez le frein de stationnement.
 - Placez le levier de changement de vitesse en position point mort (N).
 - Placez l'embrayage d'accèssoire en position débrayée (DISENGAGED).
 - Tournez la clé de contact à la position d'arrêt (STOP) et enlevez-la.
 - Assurez-vous que les lampes et toutes les pièces tournaires se soient arrêtées.
 - Débranchez le câble de bougie d'allumage et posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage.



REVISION ET REGLAGES

FILTRE D'ESSENCE INSTALLO EN LIGNE

Le filtre d'essence devrait être remplacé au moins chaque saison.


(Voir la Fig. 14)

- Quand le moteur est froid, enlevez le filtre et bouchez les trougouts de conduite d'essence.
- Posez le nouveau filtre dans la conduite d'essence avec la flèche pointant vers le carburateur.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de la conduite d'essence et que les brides de serrage soient bien placées.
- Nettoyez immédiatement l'essence renversée.

- Nettoyez le moteur, la batterie, le siège, et la finition, etc. de toutes les matières étrangères.
- Gombez le progrès de la finition et des routes en enlevant soigneusement l'essence, huile etc.
- Protégez les surfaces peintes avec une cire d'auto.
- Nous ne recommandons pas l'utilisation d'un tuyau d'arrosage ou d'un système de lavage sous pression pour nettoyer votre véhicule, à moins que le moteur soit infiltré de l'eau ou de la transmission.
- Recouvez pour éviter l'infiltration de l'eau à l'intérieur. Si de l'eau s'infiltra la durée de votre tracteur peut entraîner une défaillance de la transmission.
- Utilisez de l'air comprimé ou une souffleuse à feuilles pour enlever le gazon, les feuilles ainsi que les débris de votre tracteur et de votre tondeuse.

NETTOSUM

Fig. 14



NETTOYER LE TAMIS D'AIR

Votre moteur ne fonctionne pas correctement avec un filtre à air sale. Nettoyez le filtre à air plus souvent si il utilise dans les endroits très poussiéreux ou sales. Voir le manuel du moteur.

SYSTÈME DE VENTILATION

Les débris peuvent obstruer le système de ventilation de l'habitacle ou dommages au moteur. Enlever le logement de ventilateur et nettoyer le secteur moteur pour empêcher le surchauffage du moteur.

SYSTÈME DE VENTILATION (Voir la Fig. 13)

Le tamis à air est placé sur l'arrivée d'air située au dessus du moteur. Le tamis à air doit être propre sans saleté ni paillasse qui obstrue la surface de l'entrée d'air. Nettoyez avec une brosse métallique ou de l'air comprimé afin de supprimer la saleté et les fibres de gomme séchée tenaces.

(3)

- Quand le moteur est froid, enlevez le filtre et bouchez les trougouts de conduite d'essence.
- Posez le nouveau filtre dans la conduite d'essence avec la flèche pointant vers le carburateur.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas de fuites de la conduite d'essence et que les brides de serrage soient bien placées.
- Nettoyez immédiatement l'essence renversée.

ENTRETIEN


FILTRE À AIR

[About](#) | [Contact](#) | [Privacy](#)

Inspectez le silencieux et le pré-étincelle (si il y a lieu) et remplacez-les. Ils pourraient créer des risques d'incendie et/ou d'endommagement.

SILENCIEX

Fig. 13



ROBAIL B ALFOMARAE

Remplacez les bougies d'allumage au début de chaque saison de tonne ou après toutes les 100 heures d'utilisation selon qui se présente en premier. Pour le type de bougie d'allumage recommandé, référez-vous à la section de "SPECIFICA-
TIONS DU PRODUIT", de ce manuel.

POUR CHANGER L'HUILE DE MOTEUR

ENTRETIEN

AVERTISSEMENT-Si la moteur a été éteint : la vidange d'huile, l'huile sera chaude. 

- Déterminez la gamme de températures prévue avant le changement d'huile. Toute l'huile doit avoir la classification API SG-SL.
- Assurez-vous que le tracteur soit stationné sur un terrain plat.
- L'huile se vidangeira plus librement quand elle est chaude.
- Recueillez l'huile dans un récipient approprié.
- Enlevez le bouchon de remplacement pas que des sallets entrent dans le moteur.
- Assurez-vous que la température soit stable et de balle de transmission doit être conservée libre de saleté et de balle de transmission pour assurer le refroidissement correct.
- N'essayez pas de nettoyer transmission pendant que la transmission est chaude.
- Assurez-vous que la température soit stable et de balle de transmission ou est chaude ou pendant que la transmission est chaude.




Fig. 12

(Voir la Fig. 11 et 12)

COURROIES TRAPEZOÏDALES

Vérifiez les courroies trapézoïdales pour la détérioration et l'usure glissante à cause de l'usure. Les courroies ne sont pas réglables. Remplacez-les si nécessaire. Les courroies doivent être conservées propres et sèches.

La transmission doit être conservée libre de saleté et de balle de transmission pour assurer le refroidissement correct. N'essayez pas de nettoyer transmission pendant que la transmission est chaude.

ENTRETIEN DE LA TRANSMISSION

Vérifiez les courroies trapézoïdales pour la détérioration et l'usure glissante à cause de l'usure. Les courroies ne sont pas réglables. Remplacez-les si nécessaire. Les courroies doivent être conservées propres et sèches.

MOTEUR

LUBRIFICATION

TABLEAU DES TEMPERATURES							
C	-20	0	30	60	80	100	
F	-20	0	32	40	60	80	100

5W-30	
SAE 30	SAE 30
DEGRÉ DE VISCOSITÉ SAE	DEGRÉ DE VISCOSITÉ SAE

Utilisez seulement l'huile détergente de qualité supérieure de classification API SG-SL. Choisissez le degré de viscosité SAE 5W30 (c), bien que les huiles de multiviscosité (5W30, 10W30 etc.) améliorent le démarrage par froid, ces huiles sont utilisées à plus de 0°C/32°F. Vérifiez le niveau d'huile quand elles sont utilisées avec un niveau d'huile bas.

REMARQUE: Bien que les huiles de multiviscosité (5W30, 10W30 etc.) améliorent le démarrage par froid, ces huiles sont utilisées à augmenter la consommation d'huile quand elles sont utilisées à plus de 0°C/32°F. Vérifiez le niveau d'huile de moteur plus fréquemment pour éviter d'endommager le moteur le moteur et toutes les huiles sont utilisées avec un niveau d'huile bas. Vérifiez le niveau d'huile du carter-moteur avant de démarrer fois par an si le tracteur est utilisé moins de 50 heures par an. Changez l'huile toutes les 50 heures d'opération ou au moins une fois vous vérifiez le niveau d'huile.

- Vidanger l'huile dans le contenant.
- Une fois l'huile complètement vidangée, remplacer le bouchon de vidange avec une clé.
- De vidange de l'huile complètement vidangée, remplacer le bouchon de vidange avec une clé.
- Remplissez le moteur avec l'huile de vidange de la jauge trop. Voir la section de "SPECIFICATIONS DU PRODUIT".
- Utilisez le calibre du bouchon de remplissage d'huile avec la jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que la jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile avec la corde du niveau d'huile. Maintenez le niveau d'huile à la jauge d'huile pour vérifier le niveau d'huile. Assurez-vous que la jauge d'huile avec la corde du niveau d'huile. Serrez à fond le bouchon sur le tube quand vous avez fini.

Fig. 11

- Desserrez le bouchon tout en maintenant fermement en place l'extension de vidange d'huile.
- Placer une douille 1/2 po (13 mm) sur une extension au niveau du bouchon de vidange d'huile.
- Placez un contenant pour recevoir l'huile directement sous l'extremite avant de l'extension de vidange d'huile.
- S'assurer que la levre inférieure de l'extension de vidange d'huile est alignée avec le trou de vidange d'huile.
- S'assurer que la levre inférieure de l'extension de vidange d'huile est alignée avec le trou de vidange d'huile.
- Placer une douille 1/2 po (13 mm) sur une extension au niveau des parois latérales du moteur.
- S'assurer que le dos des parois latérales du moteur sont au niveau des parois latérales du moteur.
- De vidange l'extension de vidange d'huile sous le trou de vidange de la boîte de vitesses.

- Desserrez le bouchon tout en maintenant fermement en place l'extension de vidange d'huile.
- Placer une douille 1/2 po (13 mm) sur une extension au niveau du bouchon de vidange d'huile.
- Placez un contenant pour recevoir l'huile directement sous l'extremite avant de l'extension de vidange d'huile.
- S'assurer que la levre inférieure de l'extension de vidange d'huile est alignée avec le trou de vidange d'huile.
- S'assurer que la levre inférieure de l'extension de vidange d'huile est alignée avec le trou de vidange d'huile.
- Placer une douille 1/2 po (13 mm) sur une extension au niveau des parois latérales du moteur.
- S'assurer que le dos des parois latérales du moteur sont au niveau des parois latérales du moteur.
- De vidange l'extension de vidange d'huile sous le trou de vidange de la boîte de vitesses.

IMPORTANT: NE METTEZ NI HUILE NI GRASSE SUR LES POINTS DE PIVOT OU LES PLIERS EN NYLON. LES LUBRIFIANTS S'ATTRIMENT AVEC DES PELLICULES QUI PEUVENT DÉGRADER LA QUALITÉ AUTOMATIQUE DES LUBRIFIANTS. UTILISEZ SEMELLEMENT AVANT MODERATION UN LUBRIFIANT SEC, EN POURDE TYPE GRAPHITE.

- (1) Huile de moteur SAE 30 ou 10W30
 - (2) Lubrifiant tout usage
 - (3) Référez-vous le "MOTEUR" à la section Entretien.




TABLEAU DE LUBRIFICATION

- 4- Pas exigé si acquire une batterie sans entrer en contact avec un chargeur.
- 3- Remplacez tous les batteries qui ont été utilisées et remplacez-les par de nouvelles batteries.
- 2- Remplacez tous les batteries qui ont été utilisées et remplacez-les par de nouvelles batteries.
- 1- Lorsqu'un panneau solaire est chargé, il peut dégager de la chaleur.

GUIDE D'ENTRETIEN						
AVANT	CHAUVE	CHAUVE	HEURES TOUTES LES 8	HEURES LES 25	HEURES LES 50	HEURES TOUS 100
Vérifiez le système de frein	✓	✓				
Vérifiez la pression des pneus	✓	✓				
Vérifiez le système de pression d'opérateur et le système de l'ROS*	✓	✓				
Vérifiez l'intergrité des systèmes de fixation	✓	✓				
Tablau de lubrification	✓	✓	3			
Vérifiez la batterie	✓	✓	4			
Nettoyez la batterie et les bornes	✓	✓				
Vérifiez le refroidissement de transmission	✓	✓				
Vérifiez l'unisson de fruicheuse	✓	✓				
Vérifiez les courroies trapézoïdale	✓	✓				
Vérifiez le niveau d'huile du moteur	✓	✓				
Nettoyez le filtre à air	✓	✓	1,2			
Nettoyez l'huile du moteur (pour modèles avec filtre à huile)	✓	✓	1,2			
Nettoyez l'huile du moteur (pour modèles sans filtre à huile)	✓	✓	1,2			
Nettoyez le train à air	✓	✓	2			
Inspecțieze le silențiu/pără-eficacție	✓	✓	1,2			
Nettoyez les ailettes de refroidissement	✓	✓				
Remplacez la bougie d'allumage	✓	✓				
Remplacez la cartouche en papier du filtre à air	✓	✓				
Remplacez le filtre à essence	✓	✓				

GUIDE D'ENTRETIEN

ENTRETIEN

CONSEILS DE TONDE


UTILISATION

Si le gazon est très long, il faut le tondre deux fois pour réduire la charge et les risques d'incendie de l'herbe sèche. La première fois, reglez l'appareil pour une coupe assez haute. La deuxième passe doit se faire à la hauteur désirée. Netondrez pas l'herbe quand elle est mouillée. L'herbe mouillée boudure la tondeuse. Laissez sécher l'herbe avant de tondre.

Tondrez toujours avec la commande des gaz à plein gaz pour assurer le meilleur rendement et le déchargement correct. Choisissez une vitesse suffisamment basse qui donne le meilleur rendement et la meilleure coupe.

Quand vous utilisez les accessoires, choisissez toujours une vitesse qui convient au terrain et à l'accessoire utilisé.

Fig. 8



Pour tondre une grande surface, on vous conseille de commencer par tourner à droite, de façon à ce que l'herbe ne soit pas déversée sur les arbutus, les clutres, les allées, etc. Après un ou deux tours, tondez en sens inverse en tournant à la droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus uniforme et une meilleure répartition de l'herbe coupée.

Vous devrez utiliser le côté gauche de la tondeuse pour la taille. Cependant, il faut éviter de couper l'herbe coupée soit déversée sur la zone qui a été tondue. La zone coupée doit être située à la droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus uniforme et une meilleure répartition de l'herbe coupée.

Pour tondre une grande surface, on vous conseille de commencer par tourner à droite, de façon à ce que l'herbe ne soit déversée sur les arbutus, les clutres, les allées, etc. Après un ou deux tours, tondez en sens inverse en tournant à la droite du tracteur. Vous obtiendrez ainsi une coupe plus uniforme et une meilleure répartition de l'herbe coupée.


Assurez-vous que votre tondeuse soit correctement nivelle et régalez de ce manuel.

LER LE CARTER DE TONDEUSE dans la section Révision pour le meilleur rendement. Voir la section de "POUR NIVE-

POUR REMORQUER DES CHARRETTES ET AUTRES ACCESSOIRES

- **REMARQUE:** Pour protéger le capot des dommages pendant le transport de votre tracteur sur certaines ou remorques, assurez-vous que le capot soit fermé et fixe au tracteur. Utilisez les moyens appropriés (corde, câble, etc.).
- **REMARQUE:** N'emmenez pas de plus de 8 km/h (5 mph). Ne remuez pas de la tête lorsque vous êtes assis à une vitesse de plus de 8 km/h (5 mph).
- Soulevez le mecanisme de levage d'accèssoire à la position la plus haute avec la commande de levage d'accèssoire. Quand vous posséz un remorqueuse le tracteur, assurez-vous que le levier de changement de vitesse soit à la position point mort.
- • •

49.



ATTENTION: N'utilisez pas la tondeuse sans le déflecteur ou sans le ramasse-herbe si il y a lieu.

POUR ARRETER LES LAMES DE TONDUSE


- Sélectionnez la hauteur de toute désiree. (Voir "POUR RE-GLER LA HAUTEUR DE COUPE DE LA TONDEUSE").
- Engagez les lames de tondeuse en déplaçant la commande d'embryagée d'accèssoire à la position "EMBRAYEE".

POUR UTILISER LATONDEUSE (voir la Fig. 7)

Votre tracteur est munie d'un interrupleur de détection de présence qui arrête l'opérateur si l'opération essentielle de quitter d'un opérateur. Le moteur s'arrête si l'opérateur essaie de quitter le siège pendant que le moteur fonctionne et que l'accèssoire est en marche. Vous devrez rester bien assis au milieu du siège pour éviter que le moteur hésite ou s'arrête quand le tracteur est utilisé sur un terrain accidenté ou des collines.

POUR UTILISER LATONDEUSE (Voir la Fig. 7)

- Choisissez la vitesse la plus lente avant de commencer à monter ou descendre une côte.
- Evitez de changer la vitesse ou d'arrêter dans une côte.
- Si vous devrez ralentir l'allure, déplacez le levier de la commande des gaz à une position réduite.
- S'il est absolument nécessaire d'arrêter, enfonnez rapidement la pédale de frein/embrayage jusqu'à sa position de freinage.
- Engagez le frein de stationnement.
- Déplacez le levier de changement de vitesse en première vitesse. Assurez-vous qu'il y ait suffisamment d'espace pour le mouvement de recul du tracteur au redémarrage.
- Pour redémarrer, dégagerez lentement le frein de stationnement et la pédale de frein/embrayage.
- Virez toujours très progressivement.



POUR UTILISER DANS LES PENTES



PRESENT SUR LA SURFACE À TONDRE.

EMFONCEZ COMPLÈTEMENT LA PÉDALE DE L'EMBRYAGÉ/FREIN SANS LA LÂCHER.

AVEC LE MOTEUR EN MARCHE, INTRODUISEZ LA CLÉ DANS LE COMMUTATEUR ROS ET FAITES-LA TOURNER EN SENS ANTI-HORAIRES DANS LE COMMUTATEUR ROS ET FAITES-LA TOURNER EN SENS ANTI-HORAIRES.

REGARdez VERS LES BAS ET VERS L'ARRIÈRE AVANT DE REUILER.

DÉPLACEZ LE LEVIER DE VITESSE SUR LA MARCHE ARRÊTER (R) ET LAISSEZ LENDEMENT LA PÉDALE D'EMBRYAGÉ/FREIN POUR COMMENCER LE MOUVEMENT.

LORSQUE L'UTILISATION DU ROS N'EST PLUS NÉCESSAIRE, FAITES TOURNER LA CLÉ DÉ CONTACT EN SENS HORAIRES SUR ON.

UTILISATION DU SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN MODES APPROFONDIS

INTRODUCCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN

Votre tracteur est équipé d'un système de fonctionnement en marche arrêté (ROS). Si l'opérateur tente de circuler en marche arrêté (ROS), le système de freinage émbarqué déclenche alors la position ROS "ON".

SYSTÈME DE FONCTIONNEMENT EN MARCHE ARRIÈRE (ROS) (Voir la Fig. 6)

UTILISATION

- La pelouse doit être tondue à 6,35 cm (2-1/2 po). Pendant la saison fraîche et à plus de 7,62 cm (3 po), pendant la saison chaude. Tondez souvent pour les meilleures résultats.
- Pour le meilleur rendement, si l'herbe mesure plus de 15,24 cm (6 po), vous devrez la tondre deux fois. La première fois laissez-la plutôt longue; et la deuxième fois à la hauteur désirée.
- Ces hauteurs sont approximatives et elles pourraient changer à cause des conditions du terrain, de la hauteur de l'herbe et des types d'herbe qui sont tondues.
- La plaque de réglage de la hauteur de coupe coupe environ de 3,81 cm (1-1/2 po), à 10,16 cm (4 po). Les hauteurs sont mesurées du terrain à l'extrême de la lame quand le moteur tourne pas.
- Appuyez sur le bouton arrière avec le pouce et déplacez le levier à la position désirée.
- Empounez le levier de levier de levage.
- La hauteur de coupe est commandée par la position du levier de levage d'accèssoire.
- La plaque de réglage de la hauteur de coupe est commandée par la position du levier de levage.

POUR RÉGLER LA HAUTEUR DE COUPE DE LA TONDEUSE (Voir la Fig. 5)

REMARQUE: IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'ARRÊTER COMPLÈTEMENT LE TRACTEUR AVANT DE PASSER LES VITesses

Démarrer lentement la pédale de frein/embrayage pour déplacer le levier de levier de changement de vitesse à la position désirée.

Démarrer le tracteur avec la pédale de frein/embrayage basse et le levier de levier de changement de vitesse à la position mort (N).

Démarrer le tracteur avec la pédale de frein/embrayage basse et le levier de levier de changement de vitesse à la position mort (N).


La direction et la vitesse de déplacement sont commandées par la direction et la vitesse de déplacement désirée.

(Voir la Fig. 5)

- POUR AVANCER ET POUR RECULER**
- Utilisez toujours le moteur à pleine vitesse (rapide).
 - Faire fonctionner le tracteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) réduit l'efficacité du moteur.
 - Une pleine vitesse (rapide) permet une meilleure performance de la tondeuse.
 - La direction et la vitesse de déplacement sont commandées par la direction et la vitesse de déplacement désirée.

(Voir la Fig. 5)

POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ



- REMARQUE:** Quand le tracteur marche au ralenti, les gaz d'échappement d'un moteur s'arrêtent, si l'opérateur quitte le tracteur sans faire attention à un tracteur qui coupe toujours le tracteur sur le gazon.

L'utilisation d'un tracteur présente le risque de projeter des particules dans les yeux qui peuvent causer des blessures sérieuses. Portez toujours des lunettes de sécurité ou une visière pendant que vous utilisez, ou que vous faites des réglages ou des préparations au travail ou autre. Nous recommandons de porter des lunettes de sécurité ou une visière pendant que vous utilisez, ou que vous faites des réglages ou des préparations au travail ou autre. Nous recommandons de porter des lunettes de sécurité ou une visière pendant que vous utilisez, ou que vous faites des réglages ou des préparations au travail ou autre.



IMPORtant: SI LE CONTACT D'ALLUMAGE EST LASISSE À MOTEUR,

- Utilisez pas la commande d'embrayage pour arrêter le tracteur toujours la clé de contact quand vous entrez-la. Enlevez toujours la clé de contact quand vous sortez.
- Tournez la clé de contact à la position coupée STOP et entraînez un retour de flamme.

REMARQUE: Le fait de ne pas déplacer la commande des gaz en position « FAST » (rapide) avant de couper le moteur peut entraîner un retour de flamme.

- Placer la commande des gaz en position « FAST » (rapide).
- MOTEUR -

ENTRAÎNEMENT -


- Déplacez le levier de changement de vitesse à la position point mort.
- Embryagé/frein d'accèssoire à la position « FREIN ».

LAAMES DE TONDEUSE -

- Pour arrêter les lames de tondeuse, bougez le, contrôlez le embrayage/embrayement, abaissez complètement, la pédale

POUR ARRÊTER (Voir la Fig. 5)

Fig. 5



- Votre tracteur est munie d'un interrupteur de détction de présence qui déclenche le frein de stationnement lorsque le siège sans opérateur est déclenché.
- Appuyez à fond sur la pédale de frein/embrayage à la position de frein (BRAKE). Maintenez le pied sur la pédale.
- Détachez le levier de frein de stationnement à la position de frein (BRAKE). Relâchez la pédale de frein/embrayage.
- Détachez le levier de frein de stationnement à la position de frein (BRAKE). Assurez-vous que le frein de stationnement reste à la position de frein (BRAKE).
- Utilisez toujours le tracteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) pour une meilleure performance.
- Utilisez toujours le tracteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) pour une meilleure performance.
- Utilisez toujours le tracteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) pour une meilleure performance.
- Utilisez toujours le tracteur à une vitesse inférieure à sa vitesse maximale (rapide) pour une meilleure performance.

STATIONNEMENT (Voir la Fig. 5)

COMMENT UTILISER VOTRE TRACTEUR

POUR EMBRAYEE LE FREIN DE

POUR UTILISER LA COMMANDE DES GAZ


REMARQUE: Quand le tracteur marche au ralenti, les gaz d'échappement d'un moteur chaud peuvent causer des dommages au gazon. Pour éviter les dommages, coupez toujours le moteur au gazon. Pour éviter les dommages, coupez toujours le moteur quand vous arrêtez le tracteur sur le gazon.

ATTENTION: Arrêtez toujours le tracteur avant de quitter le ramasse-herbe, etc.

LEVIER D'EMBRAYAGE D'ACCESOIRE - est utilisée pour lever le levier de frein.	EMBRAYAGE - les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.	LEVIER DE LEVAGE D'ACCESOIRE - permet de soulever, de basculer, et de régler le carter de tondeuse ou les autres accès-
PLONGEUR DU LEVIER DU LEVAGE - Relâche le levier de frein en position de frein.	EMBRAYAGE - les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.	LEVIER DE LEVAGE D'ACCESOIRE - permet de soulever, de basculer, et de régler le carter de tondeuse ou les autres accès-
LEVIER DE FREIN DE STATIONNEMENT - bloque la pédale de frein en position de frein.	EMBRAYAGE - les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.	LEVIER DE LEVAGE D'ACCESOIRE - permet de soulever, de basculer, et de régler le carter de tondeuse ou les autres accès-
ROS SUR "ON" - Permet le fonctionnement de la plate-forme de faucheuze ou de tout autre attachement actionnée tandis qu'à l'envers.	EMBRAYAGE - les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.	LEVIER DE LEVAGE D'ACCESOIRE - permet de soulever, de basculer, et de régler le carter de tondeuse ou les autres accès-
COMMANDE DES GAZ/ETRANGLEUR - permet de démarrer le moteur et de commander la vitesse de moteur.	EMBRAYAGE - les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.	LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSE - permet la sélection de la vitesse et la direction du tracteur.
PÉDALE DE FREIN/EMBRAYAGE - permet de débrayer la transmission, d'arrêter le tracteur et de démarrer le moteur.	EMBRAYAGE - les lames de tondeuse ou les autres accessoires montés sur le tracteur.	PÉDALE DE CHANGEMENT DE VITESSE - permet la sélection de la vitesse et la direction du tracteur.
CONTACTEUR D'ALLUMAGE - permet de démarrer et de couper le moteur.		

Nos tracteurs sont conformes aux normes de sécurité de l'American National Standards Institute.

Fig. 4



AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, LISEZ CE MANUEL ET LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

et avec les réglages. Gardez ce manuel pour référence.

Comparez les illustrations ci-dessous à celles de votre tracteur afin de vous familiariser avec l'emplacement des différentes commandes

CONNASSEZ VOTRE TRACTEUR

UTILISATION

FEU indique un risque qui, si il n'est pas évité, pourra entraîner comme conséquence la mort, des blessures graves ou l'endommagement de la propriété.

SURFACES CHAUDES indique un risque où, si l'on est pas évité, pourrait avoir comme conséquence la mort, des blessures sérieuses et/ou endommagement de la propriété.

ATTENTION lorsqu'il est utilisé sans le symbole modérateur, indique une situation qui pourraient entraîner un endommagement du tracteur et/ou du débardeur.


AVERTISSEMENT indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourraient avoir comme conséquence la mort ou des blessures sérieuses.

ATTENTION indique un risque qui, s'il n'est pas évité, pourraient causer des blessures mineures ou pourraient causer des blessures sérieuses.


DANGER, GARDEZ LES MAINS ET PIEDS LOIN



DE TONDÉUSE
LEVAGE DE
HAUTEUR



COUPE R SYSTÈME DE FRIE N DE LE MOTEUR DEMARRE R MOTEUR FREIN DE STATIONNEMENT ALLUME R LE MOTEUR FONCTIONNEMENT EN MARCHE



N H L



EN ARRIBA

Ces symboles peuvent se montrer sur votre traceur ou dans les publications fournies avec le produit. Apprenez et comprenez la signification des symboles.

UTILISATION

- ✓ VERIFIER LA PRESSION DES PNEUS
 - Les pneus de votre tracteur ont été surgonflés à l'usage pour l'expédition. La pression de pneu correcte est importante pour les meilleures résultats de tonne.
 - PSI indiquée sur cœux-cl.
- ✓ VERIFIER SI LA TONDEUSE EST DE NIVEAU
 - Reduissez la pression à l'intérieur des pneus à la valeur en PSI indiquée sur cœux-cl.
- ✓ CORRECTEMENT EN PLACE
 - Rétifiez-vous aux figures qui sont illustrées pour le remplacement correctement en position dans les guides-courroie.
- ✓ VERIFIEZ LE SYSTEME DE FREIN
 - Après vous être familiarisé avec le fonctionnement de votre tracteur, vérifiez si les freins fonctionnent correctement. (Voir "POUR VÉRIFIER LES FREINS" dans la section section Révisions et ENTRETIEN".)
- ✓ LISTE DE CONTRÔLE
 - AVANT D'UTILISER VOTRE TRACTEUR, NOUS VOULONS RENDREMENT DE CE PRODUIT DE QUALITE ET QUE VOUS NOUS ASSUREZ QUE VOUS RECEVEREZ, LE MEILLEUR EN SERIE SATISFAIT.
 - TOUDES LES INSTRUCTIONS ONT ÊTÉ EXÉCUTÉES.
 - IL Y A PAS DE PIÈCES DÉTACHÉES DANS LE CARTON.
 - LA BATTERIE A ÉTÉ AJUSTÉE À UNE POSITION CONFORTABLE ET LIÉE À FOND.
 - TOUS LES PNEUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT PRÉPARÉS POUR L'EXPÉDITION.
 - TOUS LES PNEUS ONT ÉTÉ CORRECTEMENT GONFLÉS. (LES PNEUS ONT ÉTÉ SURGONFLÉS POUR L'EXPÉDITION.)
 - VÉRIFIÉZ LA TONDEUSE ET LES COURROIES D'ENTRAÎNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'ELLES SOIENNENT ATTACHEES ET QU'ELLES SONT BIEN DÉTACHÉES. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES CONNEXIONS SOIENT BIEN CÂBLAGE. ASSUREZ-VOUS QUE TOUTES LES FILS SOIENT CORRECTEMENT SERRÉS.
 - VÉRIFIÉZ LA TONDEUSE ET LES COURROIES D'ENTRAÎNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'ELLES SOIENNENT ATTACHEES SUR LES POULES ET À L'INTERIEUR DE TOUTES LES GUIDES-COURROIE.
 - VÉRIFIÉZ LA TONDEUSE ET LES COURROIES D'ENTRAÎNEMENT. ASSUREZ-VOUS QU'ELLES SOIENNENT ATTACHEES SUR LES POULES ET À L'INTERIEUR DE TOUTES LES GUIDES-COURROIE.
 - TRACTEUR, FAITES ATTENTION AU: PENDANT QUE VOUS APPRENEZ À UTILISER VOTRE PALLETE EN LE FAISANT ROULER (Voir la section Fonctionnement pour Connaitre l'Empacement de la fonctionnalité des commandes.)
 - Niveau d'huile de moteur.
 - Reservoir d'essence (rempli d'essence sans plomb normal, fraîche, et propre).
 - Avant de démarrer le moteur, assurez-vous que vous comprenez la fonction et l'emplacement de toutes les commandes.
 - Assurez-vous que le système de frein fonctionne sans risque.
 - Vérifiez si le système de pression de roue arrière (ROS) fonctionne correctement. (Référez-vous à la section Utilisation de ce manuel.)

✓ LISTE DE CONTRÔLE

Après vous être familiarisé avec le fonctionnement de votre tracteur, vérifiez si les freins fonctionnent correctement. (Voir "POUR VÉRIFIER LES FREINS" dans la section section Révisions et ENTRETIEN".)

Rétifiez-vous aux figures qui sont illustrées pour le remplacement correctement en position dans les guides-courroie.

Pour les meilleurs résultats de tonne, le boîtier de tondeuse doit être correctement installé. Rétifiez-vous à la machine de tondeuse et des courroies de déplacement dans la section Révisions et ENTRETIEN".

Pour les meilleurs résultats de tonne, le boîtier de tondeuse doit être correctement installé. Rétifiez-vous à la section "POUR NI-VER-LE BOÎTIER DE TONDEUSE".

Retirez le siège et serrez à fond le bouton de réglage.

Montez le bouton de réglage et la rondelle plate sans serrer.

Placez le siège dans la position d'utilisation et asséchez-vous sur le siège.

Poser le siège sur le bouton et montez le bouton à épaulement. Serrez à fond du siège et mettez le bouton à épaulement.

Débarassez-vous le haut et enlevez-le de l'emballage.

Pivotez le siège vers le haut et enlevez-le de l'emballage.

Pliez qui fixent le siège à l'emballage et la rondelle pour l'assemblage du siège au tracteur.

Enlevez le bouton de réglage, la rondelle frein, et la rondelle

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.


Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Reglez le siège avant de servir le bouton de réglage.

Fig. 2



ASSEMBLAGE DU VOLANT DE DIRECTION

ASSEMBLER LE VOLANT DE DIRECTION

ASSEMBLER LA RALLONGE DE RALLONGE ET LE MAN-

CHON DE DIRECTION

(Voir la Fig. 2)

- Assurez-vous que les roues antérieures du tracteur sont bien droites.
- Assurez-vous que le volant de direction est bien droit.
- Placez le volant de direction afin que les barres transversales soient horizontales (gauche à droite) et glissent-les à l'intérieur de l'arbre et sur l'adaptateur du volant de direction.
- Asssemblez la grande rondelle plate, rondelle frein, boulon et serrez à fond.
- Emboîtez la lèvre du volant de direction dans le centre du volant de direction.
- Enlevez l'emballage du capot et de la calandre.

ASSEMBLAGE DE LA RALLONGE

ASSEMBLER LA RALLONGE DE RALLONGE ET LE MAN-

CHON DE DIRECTION

(Voir la Fig. 2)

- Glissez l'arbre de rallonge sur l'arbre de direction inférieur.
- Mettez les parties du manchon de direction par-dessus les fentes dans le tableau de bord et appuyez sur le manchon pour le fixer.
- Mettez les parties du manchon de direction sur l'arbre de direction inférieur.
- Glissez l'arbre de rallonge sur l'arbre de direction pour le fixer.

Votre nouveau tracteur a été monté à l'usine sauf les pièces qui ne sont pas montées pour l'expédition. Pour assurer l'utilisation correcte et sûre de votre tracteur, toutes les pièces et la visserie que vous montez doivent être serrées à fond. Utilisez les bons outils pour assurer un fonctionnement sécuritaire.

MONTAGE

LES OUTILS EXIGÉS POUR LE MONTAGE DE VOTRE TRACTEUR

Un jeu de clé à douille rendra le montage. Les dimensions nor-

males des clés sont inscrites.

(1) Clé de 5/16" Coutour tout usage

(2) Clés de 7/16" Manomètre à pneu

(2) Clés de 1/2" Clé de 9/16" Pince

Quand on utilise l'expression "DROITE" ou "GAUCHE", elle signifie la droite ou la gauche à partir de la position droite le volant de direction.

Enlever toutes les pièces détachées et les petites bouteilles contenants les pièces détachées et les petits boutons.

Enlever les panneaux situés à chaque bout et étendre à plat

les panneaux des côtés.

Vérifiez si il y a des pièces détachées et conserve-les.

POUR SORTIR LE TRACTEUR DU CARTON

DEBALLER LE CARTON

AVANT RETIRER LE TRACTEUR DE LA PALLETTE

REMARQUE: Si cette batterie est mise en service après le mois

ou l'année indiquée sur l'étiquette (étiquette locale située entre les bornes), chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10

amps. (Voir "BATTERIE" dans la section Entrer à ce manuel.)


Pour installer la batterie et régler les déprocédés

de circuit dans la section "REPLACEZ LA BATTERIE" dans la

section Revision et Reglages de ce manuel.

LEVÉE LE SIÈGE À LA POSITION ÉLEVÉE.

VERIFIER LA BATTERIE (Voir la Fig. 1)



SECTION REVISION ET REGLAGES DE CE MANUEL.

• Pour installer la batterie et régler les déprocédés

de circuit dans la section "REPLACEZ LA BATTERIE" dans la

section Revision et Reglages de ce manuel.

REMARQUE: Si cette batterie est mise en service après le mois

ou l'année indiquée sur l'étiquette (étiquette locale située entre les

bornes), chargez la batterie pour un minimum d'une heure à 6-10

amps. (Voir "BATTERIE" dans la section Entrer à ce manuel.)


Pour installer la batterie et régler les déprocédés

de circuit dans la section "REPLACEZ LA BATTERIE" dans la


section Revision et Reglages de ce manuel.

LEVÉE LE SIÈGE À LA POSITION ÉLEVÉE.


VERIFIER LA BATTERIE (Voir la Fig. 1)



Guide-penetrer





Bec de vidange d'huile




Clés

(1) Grand Rondeille Plate



(1) Serrure Rondeille



(1) Siège


Siège

(1) Rondeille Rondeille




Arbre de raliage

Mâchoire de direction




Adaptateur

Volant de direction



Inset du volant de direction



(1) Boulon



Volant de direction

PIÈCES PAS ASSÉMBLÉE

RÈGLES DE SÉCURITÉ	2-3
SPECIFICATIONS DES PRODUITS	4
RESPONSABILITÉS DU CLIENT	4
MONTAGE	6-7
UTILISATION	8-13
GARANTIE	14
GUIDE DE DÉPANNAGE	24-25
ENTREPOSAGE	23
REVISIION ET REGLAGES	18-22
ENTRETIEN	14-17

SOMMAIRE

Un pare-étincelle, pour le silencieux est disponible au centre d'entretien autorisé le plus proche.

- Lisez et observez les règles de sécurité.** Suivez un programme régulier d'entretien, et d'utilisation du tracteur. Utilisez les instructions dans les sections Entretien et En-tréposage de ce manuel.

Porter de l'équipement de protection individuelle lors de l'utilisation de cette machine, y compris (à tout le moins) des souliers résistants, des lunettes de sécurité et un protège-tête en acier. Ne pas tenir le gazon avec des coulottes et/ou des souliers à bout ouvert.

Toujours aviser une autre personne lorsqu'e vous êtes à l'extérieur pour tondre le gazon.

Combustion intérieure et il ne doit pas être utilisée sur ou près d'un certain couvert d'arbres, d'arbustes, ou d'herbe si le sys-teme d'échappement n'est pas muni d'un pare-étincelles qui renvoie les exégeances des lois locales applicables. Quand un tracteur est utilisé les étincelles doivent être maintenu en bon état de pare-étincelles est utilisé, il doit être maintenu en bon état de

RESPONSABILITÉS DU CLIENT

FELICITATIONS pour votre achat. Ce tracteur a été conçu, défectueuse, et fabriquée pour assurer un rendement et une durabilité maximum.

Capacité de type	1.50 Gallons/5.67 L	d'essence	Lessence sans plomb normale	Type d'huile	SAE 30 (supériorité de 32°F/0°C)	Capacité d'huile	56 OZ/1,65L	Bougie d'allumage:	Champion RC12YC	Système de chargeement:	3 ampères de batterie	Chargement:	5 ampères des phares	Batterie:	28 AMP/Hr.	MIN. CCA:	230	DIMENSION:	11R	Couple de rotation	45-55 Ft. Lbs. (62-75 Nm)	au bouillon de lame:	au bouillon de lame:
------------------	---------------------	-----------	-----------------------------	--------------	----------------------------------	------------------	-------------	--------------------	-----------------	-------------------------	-----------------------	-------------	----------------------	-----------	------------	-----------	-----	------------	-----	--------------------	---------------------------	----------------------	----------------------

3



ENTRETIEN GÉNÉRAL

- Si du carburant tombe sur vos vêtements, changez-les immédiatement. Ne faites jamais déborder le réservoir. Remettez le capuchon de gaz en place et serrez solidement.

REGLES DE SECURITE



La sécurité des tracteurs

III. ENFANTS



D

moins 16 ans dans le cas d'un tracteur à gazoil.

Academy of Pedaliatrics recommande que les enfants soitent à l'âge de 12 mois au moins 12 ans avant de pouvoir utiliser une tondeuse à conduire à pied et d'autre part.

BLÈSES PAR CET ÉQUIPEMENT. L'Américain

AVERTISSEMENT: LES ENFANTS PEUVENT ÊTRE

[GAMMA-ONE](#)

III. ENFANTS

Courses pour l'initialisation en

to do, too, with these speeds

REFLECS דא

PEGL ES DE

MANIPULATION SURE DE L'ESSENCE

N

- Des accidents tragiques peuvent avoir lieu si l'opérateur ne fait pas assez attention en présence d'enfants. Les enfants sont souvent attirés par la machine et tentent de la monter. Ils restent immobiles à l'endroit où vous venez de les laisser. Les enfants doivent se tenir hors de la zone de tonne et sous la supervision d'un adulte responsable, autre que l'opérateur. Faites très attention et éteignez le moteur si un enfant pénètre dans la zone. Regardez toujours s'il y a des enfants en bas à vers le bas et vers l'arrière. Ne transportez jamais d'enfant même si les lames ne tournent pas. Ils pourraient tomber et blesser gravement ou gêner le fonctionnement de la machine. Les enfants qui ont déjà été transportés auparavant risquent de se précipiter dans la zone de tonne pour faire un autre tour et être renversés par la machine. Ne laissez jamais les enfants utiliser la machine.

Faites très attention à proximité des autres objets susceptibles de rebondir, des arbres ou d'autres objets susceptibles de rebondir. Ne remorquez qu'avec un véhicule conçu pour l'attelage. N'accrochez l'appareil remorque du crochet d'attelage. Suivez les recommandations du fabricant quant aux limites de poids et les instructions du fabricant sur le remorquage dans les pentes.

Ne laissez jamais les enfants ou d'autres personnes à bord des appareils remorqués. Dans les pentes, le poids de l'appareil remorque réside sur le fond des pentes.

Circulez lentement en maintenant les distances pour vous provoquer une perte de traction ou de contrôle.

2

Penates sont très souvent à l'origine de pertes de contrôle et d'erreurs, susceptibles de provoquer de graves blessures, me mortelles. Soyez très prudent lorsqu'e vous opérez dans penates. Si vous n'êtes pas en mesure d'affronter les penates, si vous vous sentez mal à l'aise, ne les tondez pas.

Tondez les penates en montant et en descendant, jamais transversalement. Penates attention aux trous, aux ornières, aux bosses ou autres objets cachés. La machine risque de capoter sur les sols inégaux. L'herbe haute peut cacher des obstacles. Sélectionnez une vitesse soufflable afin de ne pas dévier de la pente. Ne mettez jamais au point mort dans les descentes. Evitez d'effectuer les démarages, arrêts ou virages dans les pentes. Si les pneus n'adhèrent plus, dégagéz les lames et procédez lentement vers le bas de la pente.

Dans les penates, ne effectuez que des mouvements lents et progressifs. Ne changez jamais brusquement de vitesse ou de direction afin de ne pas faire culbuter la machine. Faites très attention lorsqu'e vous utilisez la machine avec une masse hébreuse d'autres accessoires ; il risque de nuire à la stabilité de la machine. Ne l'utilisez pas sur les pentes très raides, à terre. Ne tondez jamais à proximité des ravin, des fossés ou des talus. La machine risque de déborder à l'improviste par-dessus bord ou de précipiter si le bord s'effoule.

三

- Ne passez jamais la machine sans le bac de ramassage complet, la gouttière de décharge ou tout autre dispositif de sécurité en place et en fonction.
 - Arrêtez toujours les lames à la machine sans surveillance.
 - Debayer les lames quand on ne lond pas. Attendez que toutes les pièces soient complètement arrêtées avant de nettoyer la machine, de retirer le bac de ramassage ou de dégager la gouttière de décharge.
 - Ne faites marcher la machine si vous êtes sous l'influence d'alcool ou de drogues.
 - Faites attention à la circulation si vous opérez à proximité d'une route où il vous la traversez.
 - Faites très attention lorsqu'il charge la machine sur un camion ou une remorque.
 - Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez la machine.
 - Les statiques montrent que les accidents provoqués par des tondeuses autopropulsées sont plus fréquents chez les opérateurs de plus de 60 ans. Ces personnes doivent évaluer leur capacité de conduire une tondeuse en garantissant un niveau de sécurité adéquate à eux-mêmes et aux autres.
 - Respectez les routes et des contrepoints.
 - Libérez la machine dès bins d'herbe, des feuilles ou autres débris accumulés susceptibles de toucher le tuyau d'échappement ou les parties chaudes du moteur lorsque le brûleur. Ne laissez pas le bas de la tondeuse classer des feuilles ou d'autres débris dans les sacs.
 - Libérez la machine dès bins d'herbe, des feuilles ou autres débris accumulés susceptibles de toucher le tuyau d'échappement ou les parties chaudes du moteur lorsque le brûleur. Ne laissez pas le bas de la tondeuse classer des feuilles ou d'autres débris dans les sacs.
 - La machine laissez la machine refroidir avant de la ranger carburant évacué versé avant d'utiliser ou de ranger

DANGERS: CET TRACTEUR PEUT AMPUTER LES MAINS, LES PIEDS ET PROJETER DES OBJETS. L'INOBSTINATION DES REGLES DE SECURITE SUIVANTES PEUT ETRE LA CAUSE DE BLESSURES SERIEUSES ET MEMES MORTELLES.

REGLES DE SECURITE

A small white icon in a black triangle, representing information or a note.

I. FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

des bornes des batteries, ainsi que toutes les bornes et leurs accessoires contenant du plomb, des dérives du plomb ou des produits chimiques à base de plomb, sont économisés dans le recyclage par l'Etat de la Californie, parce que ces économies d'argent servent à financer d'autres programmes de recyclage et de protection de l'environnement.

AVERAGES  Les gaz d'échappement et certains composants des véhicules contiennent ou émettent des substances chimiques reconnus dangereux pour l'Etat de la Californie, qui peuvent causer cancer ou malformations congénitales ou troubles de la reproduction.


AVERTISSEMENT : Remorquez seulement les accessoires recommandés par et selon les spécifications du fabricant de votre tracteur. Utilisez votre bon sens pendant que vous remorquez. Opérez seulement avec vous la plus grande prudence lorsque vous allez sur une pente. Il est dangereux d'avoir un chargement trop lourd pendant que vous opérez sur une pente. Les pneus peuvent détruire la traction avant lorsque vous faire perdre la commande de votre tracteur.

AVERTISSEMENT: Ne descendez pas les pentes à point mort, vous pourriez perdre la commande du tracteur.

AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le fil de bougie d'allumage et pour prévenir les démarages accidentels, posez-le de telle façon qu'il ne puisse pas entrer en contact avec la bougie d'allumage lors de l'instillation, du transport, des ajustements ou des réparations.



Vous pouvez utiliser de l'essence contenant jusqu'à 10 % d'éthanol (E10) ou de MTBE (éther méthyl-tertiobutylique) avec cet appareil. L'utilisation d'essence contenant plus de 10 % d'éthanol ou de MTBE annulera la garantie du produit.



936060 42" Tracteur de Vitesse

Modèles

Manuel de l'Opérateur

TRACTEUR DE VITESSE

